

- Baterija: 150 mAh Li-ion (0,555 Wh)
- Dolžina kabla z punjevalci: 30 cm
- 65 tipkla
- Radna frekvenca: 2402 – 2480 MHz
- Maksimalna emitirana radiofrekvenčna snaga: 0,78 dBm / 1,2 mW
- Kompatibilna s sistemima: Android, iOS7, Windows

Sav sadržaj s specifikacije spremeni u own priročniku pomožni su upute bez prethodne najave.

UPREMA ZAŠTITNI OKLOSA

WEEE (direktiva o otpadu električne i elektronske opreme, koja se primenjuje u skladu sa Evropskim zakonodavstvom)

- Vsa proizvod je proizveden korišćenjem visokokvalitetnih materijala i komponenti koje je moguće reciklirati i ponovno koristiti. Na kraju svog životnog vijeka ovaj proizvod može odgovarati uslovljenjima koji se odnose na recikliranje otpada i recikliranje električne i elektronske opreme. To je naznačeno u korišćenju prikazanih i pakirajući simbolom prikazane kante za smeće na kotacima. Ovo baterija sadrži veći vrijednosni diova (Pb), žve (Hg) ili/ili kadmija (Cd) u određene definicije i Direktivo (2006/66/EE), onih sa kanti za smeće i Pb, Hg ili/ili Cd prikazani ovim simbolu prikazane Pb, Hg ili/ili Cd.

Recikliranje po načinu odvajanja ili sirovina igra važnu ulogu u zaštiti našeg okoliša. Ispravno odvajanje osigurava da se otpad električne i elektronske opreme (teži metalni sadržaj opasne tvari) reciklira i ponovno koristi na odgovarajući način. Pomaže u izbjegavanju potencijalne štete za okoliš i zdravlje ljudi, divlji životinjski i prirodni resursi.

Nemojte baciti baterije u kućni otpad. Baterije uključuje odnošenjem u lokalnu stanicu za recikliranje. Za više informacija kontaktirajte lokalne nadležne službe.

Sjedište informacije vase samo za zemlje članice EU.

- Alto baterija sadrži veći vrijednosni diova (Pb), žve (Hg) ili/ili kadmija (Cd) u određene definicije i Direktivo (2006/66/EE), onih sa kanti za smeće i Pb, Hg ili/ili Cd prikazani ovim simbolu prikazane Pb, Hg ili/ili Cd.

EU IZJAVA O SKLADNOSTI

ML, Dajves Europe B.V.

Geert Scholtenslaan 12 1687 LK Wlgnom Nizozemska,

EN 301 489-1:19 V.2.3 (2019-09)
EN 55032:2015 + A1:2020
EN 55035:2017 + A1:2020
EN 50663:2017
EN 62368-1:2020 + A11:2020
EN 62479:2010

Ljajživljenje po načinu odvajanja
Mjesto: Wognum
Datum izdavanja: 01-11-2024
Dajves Europe B.V.

Broj modela / opis
LB-KM-KBBT01-AZ
Upravljačka jedinica Bluetooth®
tipkovična - Azerty

Opis proizvoda: Upravljačka jedinica Bluetooth® tipkovična
Ocjena proizvoda:
Ulaz: 5V ~ 1 A maks.
Baterija: 150 mAh Li-ion (0,555 Wh)

Radna frekvenca: 2402 – 2480 MHz

Maksimalna emitirana radiofrekvenčna snaga: 0,78 dBm / 1,2 mW

Sjiljni odobrenje Direktiva:
Direktiva o radnoj opremi (RED): 2014/53/EU
Direktiva o sigurnosti uporabe određenih opasnih tvari (RoHS): 2011/65/EU
Direktiva o baterijama (EU): 2006/66/EE
Dizajn: 2012/54/2

Istardžina prema kojima se izvjavljaju skladnost:
Izjava o skladnosti dostupna na sljedećim internetskoj adresi: https://dajves.eu/docs

RED:
EN 300 328 V2.2 (2019-07)
EN 301 489-1:V2.3 (2019-11)

(IT) MANUALE UTENTE: LAB31 – TASTIERA PEGHIEVOLE UNIVERSALE BLUETOOTH® (LB-KM-KBBT01-XX)

INDICE:
1. Contenuto della confezione
2. Istruzioni di sicurezza
3. Utilizzo del dispositivo
4. Caratteristiche e specifiche

1) CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Tastiera pieghevole universale
Cavo di ricarica USB

2) ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Adottare sempre le seguenti precauzioni prima di utilizzare la "Tastiera pieghevole universale Bluetooth®", di seguito denominata il "dispositivo".

Osservazioni!
Seguire le istruzioni del manuale utente!

Avvertenze!
Avvertenze per potenziale rischio di morte e/o gravi lesioni irreversibili

Nessun caricatore incluso
Indica che il dispositivo di ricarica non è incluso.

Velocità di carica minima/massima
Indica la velocità di carica minima e massima della batteria del dispositivo.
Minimo: 0,4 W
Massimo: 3 W

Marchatura CE
Indica che il prodotto venduto in Europa è stato valutato per soddisfare elevati requisiti di sicurezza, salute e protezione ambientale.

Istruzioni per la tutela dell'ambiente
(RoHS, direttiva relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del dispositivo a terzi, consegnare anche il presente manuale. Il dispositivo non è giocattolo. Tenere lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

Maneggiare il dispositivo con cura. Sollecitazioni, impatti o cadute, anche da altezza ridotta, possono danneggiare il dispositivo.

Prima dell'uso, controllare eventuali danni esterni visibili sul dispositivo. Non azionare il dispositivo se danneggiato.

Non usare o conservare il dispositivo in presenza di esplosioni.

Non sottoporre il dispositivo a sollecitazioni meccaniche.

Per limitare o prevenire il rischio di lesioni personali, scossa elettrica, incendio o danni al dispositivo non inserire oggetti metallici nell'apertura della porta di ricarica o non in altre aperture.

AVVERTENZE! Il danneggiamento dell'apparato o la perforazione del dispositivo può provocare esplosioni o incendi!

Non utilizzare il dispositivo se è caduto in acqua o in altri liquidi, se è stato versato del liquido o se è stato esposto a umidità.

Non esporre il dispositivo a radiazioni solarie dirette, fonti di calore, umidità, umidità o ambienti ristretti.

Non tentare di smontare o riparare il dispositivo, né di modificarlo in alcun modo.

AVVERTENZE! Non gettare il dispositivo nel fuoco in quanto possono esplosioni!

La garanzia decade immediatamente in caso di danni al dispositivo causati da mancata osservanza delle presenti istruzioni per l'uso. Il produttore declina qualsiasi responsabilità per danni causati da mancata rispetto delle istruzioni riportate all'interno del presente manuale utente, negligenza o uso non conforme alle condizioni indicate nel presente manuale.

3) UTILIZZO DEL DISPOSITIVO

Aprire l'imballaggio con cautela prima di estrarre il dispositivo. Verificare che il dispositivo sia integro e privo di danni. Qualora il dispositivo risultasse manomesso o danneggiato, contattare il rivenditore e non utilizzare il prodotto. Conservare l'imballaggio o riciclarlo in conformità alle regolamentazioni locali.

Prima dell'uso, si consiglia di pulire accuratamente il dispositivo con un panno morbido e asciutto.

Creazione di una connessione Bluetooth® (accoppiamento)
Accendere il dispositivo facendo scorrere il pulsante di alimentazione in posizione ON. L'indicatore a LED lampeggia di blu o blu ad indicare che il dispositivo si trova in modalità di accoppiamento.
Mantenere il dispositivo in proprio apparecchio abilitato Bluetooth® entro 1 metro l'uno dall'altro durante il processo di accoppiamento.

Fare clic al proprio telefono cellulare, laptop o computer dispositivi Bluetooth® compatibili. (Accettare che la funzione Bluetooth® sia attivata).

Quando il telefono cellulare, laptop o computer trova il dispositivo, selezionare "LAB31 Keyboard" dall'elenco dei dispositivi disponibili.

L'indicatore a LED si spegne ad indicare il corretto accoppiamento. Ora il dispositivo è pronto per l'uso.

Se un apparecchio Bluetooth® accoppia il tuo dispositivo, il dispositivo si collegherà automaticamente.

NOTA
Se si desidera collegare il dispositivo ad un altro apparecchio abilitato Bluetooth®, è necessario prima scegliere dall'apparechio abilitato Bluetooth® "Attiva accoppiamento. Andare nella impostazioni di proprio apparecchio abilitato Bluetooth® e selezionare "LAB31 Keyboard" da lista dei dispositivi disponibili o "disaccoppiare". E inoltre possibile disattivare semplicemente la funzione Bluetooth®. (Quando il dispositivo è stato collegato o non ha una connessione Bluetooth® attiva accoppiamento con il proprio apparecchio abilitato Bluetooth® che si desidera collegare o disconnettere).

ALTERNANZA TRA SISTEMI OPERATIVI

Per alternare tra sistemi operativi, premere il pulsante **fn** e il pulsante relativo al proprio sistema operativo selezionato (IOS, Android, Windows) che sono consentiti in blu.

TASTI DI SCETTA RAPIDA

Per utilizzare i tasti di scelta rapida, premere il pulsante **fn** e i tasti di scelta rapida desiderato che è contrassegnato in blu.

MANUTENZIONE

Prima di usare il pannello utilizzando un detergente delicato e asciugare accuratamente con un panno asciutto. Non utilizzare oggetti estranei o solventi abrasivi per il pannello. Assicurarsi che tutte le parti siano asciutte prima di rioper. In caso di utilizzo, conservare il dispositivo in un luogo asciutto.

3) GEBRUIK VAN HET APPARAAT

Open de verpakking voorzichtig en haal het apparaat uit. Controleer of het apparaat volledig en onbeschadigd is. Mochten er onderdelen beschadigd zijn, contacteer de leverancier. Controleer of de kabel van het product niet meer beschadigd is. Controleer of de kabel van het product niet meer beschadigd is.

We raden aan het apparaat vóór gebruik grondig schoon te maken met een zachte droge doek.

EEN BLUETOOTH®-VERBINDING MAKEN (KOPPELEN)

Zet het apparaat aan door de aan-/uitknop naar ON te schuiven. Het apparaat wordt in de modus van Bluetooth® koppelen blauw aan te geven dat het apparaat in de koppelingsmodus is.

Houd het apparaat aan op "Bluetooth®"-apparaat tijdens het koppelingsproces. Het apparaat is nu klaar voor gebruik.

Laat uw mobiele telefoon, laptop of computer zoeken naar compatibele Bluetooth®-apparaten. (Aanpakken of de Bluetooth®-functie AN/ON).

Wanneer uw mobiele telefoon, laptop of computer het apparaat vindt, selecteert u "LAB31 Keyboard" uit de lijst met beschikbare apparaten.

Het LED-indicatiepictogram gaat uit als het koppelen is gelukt. Het apparaat is nu klaar voor gebruik.

Wanneer een gekoppeld Bluetooth®-apparaat binnen bereik is, maakt het apparaat daar automatisch verbinding mee.

WISSELLEN TUSSEN BESTURINGSYSTEMEN

Om te wisselen tussen besturingsystemen drukt u op de **fn**-knop en de knop voor uw besturingsysteem (IOS, Android, Windows, in het blauw aangegeven).

2) MANUALE UTENTE: LAB31 – TASTIERA PEGHIEVOLE UNIVERSALE BLUETOOTH® (LB-KM-KBBT01-XX)

INDICE:
1. Contenuto della confezione
2. Istruzioni di sicurezza
3. Utilizzo del dispositivo
4. Caratteristiche e specifiche

1) CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
Tastiera pieghevole universale
Cavo di ricarica USB

2) ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Adottare sempre le seguenti precauzioni prima di utilizzare la "Tastiera pieghevole universale Bluetooth®", di seguito denominata il "dispositivo".

Osservazioni!
Seguire le istruzioni del manuale utente!

Avvertenze!
Avvertenze per potenziale rischio di morte e/o gravi lesioni irreversibili

Nessun caricatore incluso
Indica che il dispositivo di ricarica non è incluso.

Velocità di carica minima/massima
Indica la velocità di carica minima e massima della batteria del dispositivo.
Minimo: 0,4 W
Massimo: 3 W

Marchatura CE
Indica che il prodotto venduto in Europa è stato valutato per soddisfare elevati requisiti di sicurezza, salute e protezione ambientale.

Istruzioni per la tutela dell'ambiente
(RoHS, direttiva relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del dispositivo a terzi, consegnare anche il presente manuale. Il dispositivo non è giocattolo. Tenere lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

Maneggiare il dispositivo con cura. Sollecitazioni, impatti o cadute, anche da altezza ridotta, possono danneggiare il dispositivo.

Prima dell'uso, controllare eventuali danni esterni visibili sul dispositivo. Non azionare il dispositivo se danneggiato.

Non usare o conservare il dispositivo in presenza di esplosioni.

Non sottoporre il dispositivo a sollecitazioni meccaniche.

Per limitare o prevenire il rischio di lesioni personali, scossa elettrica, incendio o danni al dispositivo non inserire oggetti metallici nell'apertura della porta di ricarica o non in altre aperture.

AVVERTENZE! Il danneggiamento dell'apparato o la perforazione del dispositivo può provocare esplosioni o incendi!

Non utilizzare il dispositivo se è caduto in acqua o in altri liquidi, se è stato versato del liquido o se è stato esposto a umidità.

Non esporre il dispositivo a radiazioni solarie dirette, fonti di calore, umidità, umidità o ambienti ristretti.

Non tentare di smontare o riparare il dispositivo, né di modificarlo in alcun modo.

AVVERTENZE! Non gettare il dispositivo nel fuoco in quanto possono esplosioni!

La garanzia decade immediatamente in caso di danni al dispositivo causati da mancata osservanza delle presenti istruzioni per l'uso. Il produttore declina qualsiasi responsabilità per danni causati da mancata rispetto delle istruzioni riportate all'interno del presente manuale utente, negligenza o uso non conforme alle condizioni indicate nel presente manuale.

3) GEBRUIK VAN HET APPARAAT

Open de verpakking voorzichtig en haal het apparaat uit. Controleer of het apparaat volledig en onbeschadigd is. Mochten er onderdelen beschadigd zijn, contacteer de leverancier. Controleer of de kabel van het product niet meer beschadigd is. Controleer of de kabel van het product niet meer beschadigd is.

We raden aan het apparaat vóór gebruik grondig schoon te maken met een zachte droge doek.

EEN BLUETOOTH®-VERBINDING MAKEN (KOPPELEN)

Zet het apparaat aan door de aan-/uitknop naar ON te schuiven. Het apparaat wordt in de modus van Bluetooth® koppelen blauw aan te geven dat het apparaat in de koppelingsmodus is.

Houd het apparaat aan op "Bluetooth®"-apparaat tijdens het koppelingsproces. Het apparaat is nu klaar voor gebruik.

Laat uw mobiele telefoon, laptop of computer zoeken naar compatibele Bluetooth®-apparaten. (Aanpakken of de Bluetooth®-functie AN/ON).

Wanneer uw mobiele telefoon, laptop of computer het apparaat vindt, selecteert u "LAB31 Keyboard" uit de lijst met beschikbare apparaten.

Het LED-indicatiepictogram gaat uit als het koppelen is gelukt. Het apparaat is nu klaar voor gebruik.

Wanneer een gekoppeld Bluetooth®-apparaat binnen bereik is, maakt het apparaat daar automatisch verbinding mee.

WISSELLEN TUSSEN BESTURINGSYSTEMEN

Om te wisselen tussen besturingsystemen drukt u op de **fn**-knop en de knop voor uw besturingsysteem (IOS, Android, Windows, in het blauw aangegeven).

TASTI DI SCETTA RAPIDA

Per utilizzare i tasti di scelta rapida, premere il pulsante **fn** e i tasti di scelta rapida desiderato che è contrassegnato in blu.

MANUTENZIONE

Prima di usare il pannello utilizzando un detergente delicato e asciugare accuratamente con un panno asciutto. Non utilizzare oggetti estranei o solventi abrasivi per il pannello. Assicurarsi che tutte le parti siano asciutte prima di rioper. In caso di utilizzo, conservare il dispositivo in un luogo asciutto.

3) GEBRUIK VAN HET APPARAAT

Open de verpakking voorzichtig en haal het apparaat uit. Controleer of het apparaat volledig en onbeschadigd is. Mochten er onderdelen beschadigd zijn, contacteer de leverancier. Controleer of de kabel van het product niet meer beschadigd is. Controleer of de kabel van het product niet meer beschadigd is.

We raden aan het apparaat vóór gebruik grondig schoon te maken met een zachte droge doek.

EEN BLUETOOTH®-VERBINDING MAKEN (KOPPELEN)

Zet het apparaat aan door de aan-/uitknop naar ON te schuiven. Het apparaat wordt in de modus van Bluetooth® koppelen blauw aan te geven dat het apparaat in de koppelingsmodus is.

Houd het apparaat aan op "Bluetooth®"-apparaat tijdens het koppelingsproces. Het apparaat is nu klaar voor gebruik.

Laat uw mobiele telefoon, laptop of computer zoeken naar compatibele Bluetooth®-apparaten. (Aanpakken of de Bluetooth®-functie AN/ON).

Wanneer uw mobiele telefoon, laptop of computer het apparaat vindt, selecteert u "LAB31 Keyboard" uit de lijst met beschikbare apparaten.

Het LED-indicatiepictogram gaat uit als het koppelen is gelukt. Het apparaat is nu klaar voor gebruik.

Wanneer een gekoppeld Bluetooth®-apparaat binnen bereik is, maakt het apparaat daar automatisch verbinding mee.

WISSELLEN TUSSEN BESTURINGSYSTEMEN

Om te wisselen tussen besturingsystemen drukt u op de **fn**-knop en de knop voor uw besturingsysteem (IOS, Android, Windows, in het blauw aangegeven).

TASTI DI SCETTA RAPIDA

Per utilizzare i tasti di scelta rapida, premere il pulsante **fn** e i tasti di scelta rapida desiderato che è contrassegnato in blu.

MANUTENZIONE

Prima di usare il pannello utilizzando un detergente delicato e asciugare accuratamente con un panno asciutto. Non utilizzare oggetti estranei o solventi abrasivi per il pannello. Assicurarsi che tutte le parti siano asciutte prima di rioper. In caso di utilizzo, conservare il dispositivo in un luogo asciutto.

3) GEBRUIK VAN HET APPARAAT

Open de verpakking voorzichtig en haal het apparaat uit. Controleer of het apparaat volledig en onbeschadigd is. Mochten er onderdelen beschadigd zijn, contacteer de leverancier. Controleer of de kabel van het product niet meer beschadigd is. Controleer of de kabel van het product niet meer beschadigd is.

We raden aan het apparaat vóór gebruik grondig schoon te maken met een zachte droge doek.

EEN BLUETOOTH®-VERBINDING MAKEN (KOPPELEN)

Zet het apparaat aan door de aan-/uitknop naar ON te schuiven. Het apparaat wordt in de modus van Bluetooth® koppelen blauw aan te geven dat het apparaat in de koppelingsmodus is.

Houd het apparaat aan op "Bluetooth®"-apparaat tijdens het koppelingsproces. Het apparaat is nu klaar voor gebruik.

Laat uw mobiele telefoon, laptop of computer zoeken naar compatibele Bluetooth®-apparaten. (Aanpakken of de Bluetooth®-functie AN/ON).

Wanneer uw mobiele telefoon, laptop of computer het apparaat vindt, selecteert u "LAB31 Keyboard" uit de lijst met beschikbare apparaten.

Het LED-indicatiepictogram gaat uit als het koppelen is gelukt. Het apparaat is nu klaar voor gebruik.

Wanneer een gekoppeld Bluetooth®-apparaat binnen bereik is, maakt het apparaat daar automatisch verbinding mee.

WISSELLEN TUSSEN BESTURINGSYSTEMEN

Om te wisselen tussen besturingsystemen drukt u op de **fn**-knop en de knop voor uw besturingsysteem (IOS, Android, Windows, in het blauw aangegeven).

TASTI DI SCETTA RAPIDA

Per utilizzare i tasti di scelta rapida, premere il pulsante **fn** e i tasti di scelta rapida desiderato che è contrassegnato in blu.

MANUTENZIONE

Prima di usare il pannello utilizzando un detergente delicato e asciugare accuratamente con un panno asciutto. Non utilizzare oggetti estranei o solventi abrasivi per il pannello. Assicurarsi che tutte le parti siano asciutte prima di rioper. In caso di utilizzo, conservare il dispositivo in un luogo asciutto.

3) GEBRUIK VAN HET APPARAAT

Open de verpakking voorzichtig en haal het apparaat uit. Controleer of het apparaat volledig en onbeschadigd is. Mochten er onderdelen beschadigd zijn, contacteer de leverancier. Controleer of de kabel van het product niet meer beschadigd is. Controleer of de kabel van het product niet meer beschadigd is.

We raden aan het apparaat vóór gebruik grondig schoon te maken met een zachte droge doek.

EEN BLUETOOTH®-VERBINDING MAKEN (KOPPELEN)

Zet het apparaat aan door de aan-/uitknop naar ON te schuiven. Het apparaat wordt in de modus van Bluetooth® koppelen blauw aan te geven dat het apparaat in de koppelingsmodus is.

Houd het apparaat aan op "Bluetooth®"-apparaat tijdens het koppelingsproces. Het apparaat is nu klaar voor gebruik.

Laat uw mobiele telefoon, laptop of computer zoeken naar compatibele Bluetooth®-apparaten. (Aanpakken of de Bluetooth®-functie AN/ON).

Wanneer uw mobiele telefoon, laptop of computer het apparaat vindt, selecteert u "LAB31 Keyboard" uit de lijst met beschikbare apparaten.

Het LED-indicatiepictogram gaat uit als het koppelen is gelukt. Het apparaat is nu klaar voor gebruik.

Wanneer een gekoppeld Bluetooth®-apparaat binnen bereik is, maakt het apparaat daar automatisch verbinding mee.

WISSELLEN TUSSEN BESTURINGSYSTEMEN

Om te wisselen tussen besturingsystemen drukt u op de **fn**-knop en de knop voor uw besturingsysteem (IOS, Android, Windows, in het blauw aangegeven).

TASTI DI SCETTA RAPIDA

Per utilizzare i tasti di scelta rapida, premere il pulsante **fn** e i tasti di scelta rapida desiderato che è contrassegnato in blu.

MANUTENZIONE

Prima di usare il pannello utilizzando un detergente delicato e asciugare accuratamente con un panno asciutto. Non utilizzare oggetti estranei o solventi abrasivi per il pannello. Assicurarsi che tutte le parti siano asciutte prima di rioper. In caso di utilizzo, conservare il dispositivo in un luogo asciutto.

3) GEBRUIK VAN HET APPARAAT

Open de verpakking voorzichtig en haal het apparaat uit. Controleer of het apparaat volledig en onbeschadigd is. Mochten er onderdelen beschadigd zijn, contacteer de leverancier. Controleer of de kabel van het product niet meer beschadigd is. Controleer of de kabel van het product niet meer beschadigd is.

We raden aan het apparaat vóór gebruik grondig schoon te maken met een zachte droge doek.

EEN BLUETOOTH®-VERBINDING MAKEN (KOPPELEN)

Zet het apparaat aan door de aan-/uitknop naar ON te schuiven. Het apparaat wordt in de modus van Bluetooth® koppelen blauw aan te geven dat het apparaat in de koppelingsmodus is.

Houd het apparaat aan op "Bluetooth®"-apparaat tijdens het koppelingsproces. Het apparaat is nu klaar voor gebruik.

Laat uw mobiele telefoon, laptop of computer zoeken naar compatibele Bluetooth®-apparaten. (Aanpakken of de Bluetooth®-functie AN/ON).

Wanneer uw mobiele telefoon, laptop of computer het apparaat vindt, selecteert u "LAB31 Keyboard" uit de lijst met beschikbare apparaten.

Het LED-indicatiepictogram gaat uit als het koppelen is gelukt. Het apparaat is nu klaar voor gebruik.

Wanneer een gekoppeld Bluetooth®-apparaat binnen bereik is, maakt het apparaat daar automatisch verbinding mee.

WISSELLEN TUSSEN BESTURINGSYSTEMEN

Om te wisselen tussen besturingsystemen drukt u op de **fn**-knop en de knop voor uw besturingsysteem (IOS, Android, Windows, in het blauw aangegeven).

TASTI DI SCETTA RAPIDA

Per utilizzare i tasti di scelta rapida, premere il pulsante **fn** e i tasti di scelta rapida desiderato che è contrassegnato in blu.

MANUTENZIONE

Prima di usare il pannello utilizzando un detergente delicato e asciugare accuratamente con un panno asciutto. Non utilizzare oggetti estranei o solventi abrasivi per il pannello. Assicurarsi che tutte le parti siano asciutte prima di rioper. In caso di utilizzo, conservare il dispositivo in un