

(IT) MANUALE UTENTE: SOLOGIC – MOUSE WIRELESS RICARICABILE (SL-KM-MOWO2-B)

INDICE:

- Contenuto della confezione
- Istruzioni di sicurezza
- Utilizzo del dispositivo
- Caratteristiche e specifiche

1) CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Mouse wireless
- Cavo di carica
- Manuale utente

2) ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Tenere sempre in considerazione le seguenti precauzioni prima di utilizzare il "Mouse wireless", di seguito denominato "il dispositivo".

SPECIAZIONE DELLE ICONE UTILIZZATE

Observazioni
Seguire le istruzioni del manuale utente!

Avvertenza!
Attenzione per potenziale rischio di morte e/o gravi lesioni irreversibili!

Avvertenza!
Rischio di scossa elettrica. Attenzione per potenziale rischio di morte e/o gravi lesioni irreversibili.

Indica che il dispositivo di ricarica non è incluso.

Marca/etichetta CE
Indica che il prodotto venduto in Europa è stato valutato per conformare elevati requisiti di sicurezza, salute e protezione ambientale.

Istruzioni per la tutela dell'ambiente (RAEE, direttiva relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

Utilizzare il dispositivo unicamente in conformità alle istruzioni fornite nel presente manuale utente.

Il dispositivo è destinato a uso domestico e simile, non professionale.

Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

Prima dell'uso, controllare eventuali danni esterni visibili sul dispositivo. Non azionare il dispositivo se danneggiato.

Non utilizzare sventolatori abbracci per pulire il dispositivo.

Non sottoporre il dispositivo a sollecitazioni meccaniche.

Non utilizzare il dispositivo se caduto in acqua o in altri fluidi, se è stato versato dell'acqua o se è stato esposto a pioggia o ad umidità.

Non esporre il dispositivo a radiazioni solare diretta, fiamme di calore, umidità eccessiva o ambienti corrosivi.

Non tentare di smontare o riparare il dispositivo, né di modificarlo in alcun modo.

BATTERIE, ELETTRICITÀ E CALORE

La batteria ricaricabile del dispositivo deve essere caricata per circa 1,5 ore prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta.

Accertarsi di avere le mani asciutte prima di toccare il dispositivo o il cavo di ricarica.

Quando si collega il cavo di ricarica accertarsi che nessuno possa tirarlo via o incampanarsi accidentalmente.

Non lasciare mai il dispositivo in carica inisultata.

Controllare regolarmente il cavo di ricarica alla ricerca di eventuali danni e non caricare il dispositivo se il cavo di ricarica mostra segni di danneggiamento.

Assicurarsi che il cavo di ricarica non sia mai esposto a calore eccessivo o a umidità.

Non lasciare che il cavo di ricarica venga appeso o appoggiato vivi e tenendolo lontano da oggetti caldi e fiamme libere.

Assicurarsi che il dispositivo e il cavo di ricarica non vengano a contatto con fonti di calore, quali gasstori a fiamme libere.

Una volta completata la ricarica, scollegare sempre il cavo di ricarica dal dispositivo.

Non tentare di caricare il dispositivo quando la batteria è danneggiata.

Per limitare e prevenire il rischio di lesioni personali, scosse elettriche, incendio o danni al dispositivo assicurarsi che il metallo nell'apertura della porta di ricarica USB non si alteri e non si apra.

Le batterie ricaricabili sono integrate nel dispositivo e non possono essere sostituite.

AVVERTENZE Non aprire la batteria o il cavo di protezione causare scosse elettriche!

Non rompere, perforare o smontare il dispositivo, ciò può danneggiare la batteria.

AVVERTENZE Per evitare il rischio di scosse elettriche, non immergere il dispositivo in acqua o altro liquido. Non utilizzarlo più se così è.

AVVERTENZE Il danneggiamento dell'involucro e/o la perforazione del dispositivo può provocare esplosioni o incendi!

Non utilizzare il dispositivo a temperatura inferiore a -10 °C e superiore a 40 °C.

In condizioni estreme possono verificarsi perdite dalle celle della batteria. Indossare guanti protettivi quando si maneggia la batteria che perdono e smaltire i guanti in un luogo sicuro. In caso di perdite dalle batterie, evitare il contatto del fluido con la pelle o gli occhi. In caso di contatto, lavare l'area interessata con acqua in abbondanza e consultare un medico.

AVVERTENZE Non gettare il dispositivo nel fuoco o in quanto possono esplodere.

AVVERTENZE Non coprire il dispositivo o il cavo di ricarica con elementi, tendaggi o altro materiale per prevenire surriscaldamento ed eventuali rischi di incendio.

BATTERIE, ELETTRICITÀ E CALORE

De opplaadbare batterij van het apparaat moet ongeveer 1,5 uur worden opgeladen voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt.

Zorg ervoor dat u handen droog zijn voordat u het apparaat of de opplaadbare aansluit.

Wanneer u de stekker van de kabel in de voedingsbron steekt, zorg er dan voor dat anderen de kabel niet per ongeluk kunnen trekken of erover nadenken.

Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het wordt opgeladen.

Controleer de opplaadbare regeling van beschadigen en laat het apparaat niet op als de opplaadbare tekens van beschadiging verspreiden.

Stop erop dat het apparaat niet op te laden wanneer de batterij beschadigd is.

Stek moet metalen voorwerpen in een opening van de USB-oplaadpoort of in andere openingen of poorten om het risico van persoonlijk letsel, elektrische schok, brand of schade aan het apparaat te verminderen of te voorkomen.

De oplaadbare batterijen zijn in het apparaat ingebouwd en kunnen niet worden vervangen.

WAARSCHUWING! Open de behuizing niet. Als u dit wilt doen, loopt u kans op een elektrische schok!

Zorg ervoor dat het apparaat niet wordt beschadigd of gedemonteerd; hierdoor kan de batterij beschadigd raken.

WAARSCHUWING! Om het risico op een elektrische schok te voorkomen, moet u het apparaat nooit onderdompelen in water of een andere vloeistof. Als dit wel gebeurt, gorkohet het niet meer te gebruiken.

WAARSCHUWING! Beschadigen van de behuizing en/of het apparaat zelf kan leiden tot een explosie of brand!

Gebruik het apparaat niet bij temperaturen lager dan -10 °C of hoger dan 40 °C.

Onder extreme omstandigheden kunnen batterijen gaan lekken. Draag beschermende handschoenen bij het hanteren van lekkende batterijen.

Gebruik de handschoenen na gebruik van de batterij niet meer voor andere doeleinden.

Wanneer batterijen vloeistof op uw huid of op uw ogen terecht komt, was het met water.

Voer de handschoenen na gebruik van de batterij niet meer voor andere doeleinden.

Wanneer batterijen vloeistof in contact komen met de huid of ogen, moet het beïnvloed gebied worden afgespoeld met puur heet water en/of water met een arts raadplegen.

WAARSCHUWING! Gebruik het apparaat nooit in een vuur omdat het kan ontbranden!

WAARSCHUWING! Bedek het apparaat of de opplaadbare nooit met dekken, gordijnen of enig ander materiaal om oververhitting en mogelijk zelf brand te voorkomen.

3) GEBRUIK VAN HET APPARAAT

Om de verpakking voorzichtig na het apparaat open. Controleer of het apparaat volledig en onbeschadigd is. Mochten er onbedenken beschadigd zijn of ontbreken, neem dan contact op met de verkoper en geef het apparaat niet meer. Bewaar de verpakking of afgedrukte deze zoals voorgeschreven door lokale regelgeving.

Het apparaat opladen
Wanneer het apparaat wordt opgeladen, brand het ledlampje rood of oranjeblauw. Als het opladen voltooid is, gaat het ledlampje uit en stopt het apparaat automatisch met opladen.

1) CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Mouse wireless- Cavo di carica
- Manuale utente

2) ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Tenere sempre in considerazione le seguenti precauzioni prima di utilizzare il "Mouse wireless", di seguito denominato "il dispositivo".

SPECIAZIONE DELLE ICONE UTILIZZATE

Observazioni
Seguire le istruzioni del manuale utente!

Avvertenza!
Attenzione per potenziale rischio di morte e/o gravi lesioni irreversibili!

Avvertenza!
Rischio di scossa elettrica. Attenzione per potenziale rischio di morte e/o gravi lesioni irreversibili.

Indica che il dispositivo di ricarica non è incluso.

Marca/etichetta CE
Indica che il prodotto venduto in Europa è stato valutato per conformare elevati requisiti di sicurezza, salute e protezione ambientale.

Istruzioni per la tutela dell'ambiente (RAEE, direttiva relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

Utilizzare il dispositivo unicamente in conformità alle istruzioni fornite nel presente manuale utente.

Il dispositivo è destinato a uso domestico e simile, non professionale.

Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

Prima dell'uso, controllare eventuali danni esterni visibili sul dispositivo. Non azionare il dispositivo se danneggiato.

Non utilizzare sventolatori abbracci per pulire il dispositivo.

Non sottoporre il dispositivo a sollecitazioni meccaniche.

Non utilizzare il dispositivo se caduto in acqua o in altri fluidi, se è stato versato dell'acqua o se è stato esposto a pioggia o ad umidità.

Non esporre il dispositivo a radiazioni solare diretta, fiamme di calore, umidità eccessiva o ambienti corrosivi.

Non tentare di smontare o riparare il dispositivo, né di modificarlo in alcun modo.

BATTERIE, ELETTRICITÀ E CALORE

La batteria ricaricabile del dispositivo deve essere caricata per circa 1,5 ore prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta.

Accertarsi di avere le mani asciutte prima di toccare il dispositivo o il cavo di ricarica.

Quando si collega il cavo di ricarica accertarsi che nessuno possa tirarlo via o incampanarsi accidentalmente.

Non lasciare mai il dispositivo in carica inisultata.

Controllare regolarmente il cavo di ricarica alla ricerca di eventuali danni e non caricare il dispositivo se il cavo di ricarica mostra segni di danneggiamento.

Assicurarsi che il cavo di ricarica non sia mai esposto a calore eccessivo o a umidità.

Non lasciare che il cavo di ricarica venga appeso o appoggiato vivi e tenendolo lontano da oggetti caldi e fiamme libere.

Assicurarsi che il dispositivo e il cavo di ricarica non vengano a contatto con fonti di calore, quali gasstori a fiamme libere.

Una volta completata la ricarica, scollegare sempre il cavo di ricarica dal dispositivo.

Non tentare di caricare il dispositivo quando la batteria è danneggiata.

Per limitare e prevenire il rischio di lesioni personali, scosse elettriche, incendio o danni al dispositivo assicurarsi che il metallo nell'apertura della porta di ricarica USB non si alteri e non si apra.

Le batterie ricaricabili sono integrate nel dispositivo e non possono essere sostituite.

AVVERTENZE Non aprire la batteria o il cavo di protezione causare scosse elettriche!

Non rompere, perforare o smontare il dispositivo, ciò può danneggiare la batteria.

AVVERTENZE Per evitare il rischio di scosse elettriche, non immergere il dispositivo in acqua o altro liquido. Non utilizzarlo più se così è.

AVVERTENZE Il danneggiamento dell'involucro e/o la perforazione del dispositivo può provocare esplosioni o incendi!

Non utilizzare il dispositivo a temperatura inferiore a -10 °C e superiore a 40 °C.

In condizioni estreme possono verificarsi perdite dalle celle della batteria. Indossare guanti protettivi quando si maneggia la batteria che perdono e smaltire i guanti in un luogo sicuro. In caso di perdite dalle batterie, evitare il contatto del fluido con la pelle o gli occhi. In caso di contatto, lavare l'area interessata con acqua in abbondanza e consultare un medico.

AVVERTENZE Non gettare il dispositivo nel fuoco o in quanto possono esplodere.

AVVERTENZE Non coprire il dispositivo o il cavo di ricarica con elementi, tendaggi o altro materiale per prevenire surriscaldamento ed eventuali rischi di incendio.

BATTERIE, ELETTRICITÀ E CALORE

De opplaadbare batterij van het apparaat moet ongeveer 1,5 uur worden opgeladen voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt.

Zorg ervoor dat u handen droog zijn voordat u het apparaat of de opplaadbare aansluit.

Wanneer u de stekker van de kabel in de voedingsbron steekt, zorg er dan voor dat anderen de kabel niet per ongeluk kunnen trekken of erover nadenken.

Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het wordt opgeladen.

Controleer de opplaadbare regeling van beschadigen en laat het apparaat niet op als de opplaadbare tekens van beschadiging verspreiden.

Stop erop dat het apparaat niet op te laden wanneer de batterij beschadigd is.

Stek moet metalen voorwerpen in een opening van de USB-oplaadpoort of in andere openingen of poorten om het risico van persoonlijk letsel, elektrische schok, brand of schade aan het apparaat te verminderen of te voorkomen.

De oplaadbare batterijen zijn in het apparaat ingebouwd en kunnen niet worden vervangen.

WAARSCHUWING! Open de behuizing niet. Als u dit wilt doen, loopt u kans op een elektrische schok!

Zorg ervoor dat het apparaat niet wordt beschadigd of gedemonteerd; hierdoor kan de batterij beschadigd raken.

WAARSCHUWING! Om het risico op een elektrische schok te voorkomen, moet u het apparaat nooit onderdompelen in water of een andere vloeistof. Als dit wel gebeurt, gorkohet het niet meer te gebruiken.

WAARSCHUWING! Beschadigen van de behuizing en/of het apparaat zelf kan leiden tot een explosie of brand!

Gebruik het apparaat niet bij temperaturen lager dan -10 °C of hoger dan 40 °C.

Onder extreme omstandigheden kunnen batterijen gaan lekken. Draag beschermende handschoenen bij het hanteren van lekkende batterijen.

Gebruik de handschoenen na gebruik van de batterij niet meer voor andere doeleinden.

Wanneer batterijen vloeistof op uw huid of op uw ogen terecht komt, was het met water.

Voer de handschoenen na gebruik van de batterij niet meer voor andere doeleinden.

Wanneer batterijen vloeistof in contact komen met de huid of ogen, moet het beïnvloed gebied worden afgespoeld met puur heet water en/of water met een arts raadplegen.

WAARSCHUWING! Gebruik het apparaat nooit in een vuur omdat het kan ontbranden!

WAARSCHUWING! Bedek het apparaat of de opplaadbare nooit met dekken, gordijnen of enig ander materiaal om oververhitting en mogelijk zelf brand te voorkomen.

3) GEBRUIK VAN HET APPARAAT

Om de verpakking voorzichtig na het apparaat open. Controleer of het apparaat volledig en onbeschadigd is. Mochten er onbedenken beschadigd zijn of ontbreken, neem dan contact op met de verkoper en geef het apparaat niet meer. Bewaar de verpakking of afgedrukte deze zoals voorgeschreven door lokale regelgeving.

Het apparaat opladen
Wanneer het apparaat wordt opgeladen, brand het ledlampje rood of oranjeblauw. Als het opladen voltooid is, gaat het ledlampje uit en stopt het apparaat automatisch met opladen.

1) CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Mouse wireless- Cavo di carica
- Manuale utente

2) ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Tenere sempre in considerazione le seguenti precauzioni prima di utilizzare il "Mouse wireless", di seguito denominato "il dispositivo".

SPECIAZIONE DELLE ICONE UTILIZZATE

Observazioni
Seguire le istruzioni del manuale utente!

Avvertenza!
Attenzione per potenziale rischio di morte e/o gravi lesioni irreversibili!

Avvertenza!
Rischio di scossa elettrica. Attenzione per potenziale rischio di morte e/o gravi lesioni irreversibili.

Indica che il dispositivo di ricarica non è incluso.

Marca/etichetta CE
Indica che il prodotto venduto in Europa è stato valutato per conformare elevati requisiti di sicurezza, salute e protezione ambientale.

Istruzioni per la tutela dell'ambiente (RAEE, direttiva relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

Utilizzare il dispositivo unicamente in conformità alle istruzioni fornite nel presente manuale utente.

Il dispositivo è destinato a uso domestico e simile, non professionale.

Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

Prima dell'uso, controllare eventuali danni esterni visibili sul dispositivo. Non azionare il dispositivo se danneggiato.

Non utilizzare sventolatori abbracci per pulire il dispositivo.

Non sottoporre il dispositivo a sollecitazioni meccaniche.

Non utilizzare il dispositivo se caduto in acqua o in altri fluidi, se è stato versato dell'acqua o se è stato esposto a pioggia o ad umidità.

Non esporre il dispositivo a radiazioni solare diretta, fiamme di calore, umidità eccessiva o ambienti corrosivi.

Non tentare di smontare o riparare il dispositivo, né di modificarlo in alcun modo.

BATTERIE, ELETTRICITÀ E CALORE

La batteria ricaricabile del dispositivo deve essere caricata per circa 1,5 ore prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta.

Accertarsi di avere le mani asciutte prima di toccare il dispositivo o il cavo di ricarica.

Quando si collega il cavo di ricarica accertarsi che nessuno possa tirarlo via o incampanarsi accidentalmente.

Non lasciare mai il dispositivo in carica inisultata.

Controllare regolarmente il cavo di ricarica alla ricerca di eventuali danni e non caricare il dispositivo se il cavo di ricarica mostra segni di danneggiamento.

Assicurarsi che il cavo di ricarica non sia mai esposto a calore eccessivo o a umidità.

Non lasciare che il cavo di ricarica venga appeso o appoggiato vivi e tenendolo lontano da oggetti caldi e fiamme libere.

Assicurarsi che il dispositivo e il cavo di ricarica non vengano a contatto con fonti di calore, quali gasstori a fiamme libere.

Una volta completata la ricarica, scollegare sempre il cavo di ricarica dal dispositivo.

Non tentare di caricare il dispositivo quando la batteria è danneggiata.

Per limitare e prevenire il rischio di lesioni personali, scosse elettriche, incendio o danni al dispositivo assicurarsi che il metallo nell'apertura della porta di ricarica USB non si alteri e non si apra.

Le batterie ricaricabili sono integrate nel dispositivo e non possono essere sostituite.

AVVERTENZE Non aprire la batteria o il cavo di protezione causare scosse elettriche!

Non rompere, perforare o smontare il dispositivo, ciò può danneggiare la batteria.

AVVERTENZE Per evitare il rischio di scosse elettriche, non immergere il dispositivo in acqua o altro liquido. Non utilizzarlo più se così è.

AVVERTENZE Il danneggiamento dell'involucro e/o la perforazione del dispositivo può provocare esplosioni o incendi!

Non utilizzare il dispositivo a temperatura inferiore a -10 °C e superiore a 40 °C.

In condizioni estreme possono verificarsi perdite dalle celle della batteria. Indossare guanti protettivi quando si maneggia la batteria che perdono e smaltire i guanti in un luogo sicuro. In caso di perdite dalle batterie, evitare il contatto del fluido con la pelle o gli occhi. In caso di contatto, lavare l'area interessata con acqua in abbondanza e consultare un medico.

AVVERTENZE Non gettare il dispositivo nel fuoco o in quanto possono esplodere.

AVVERTENZE Non coprire il dispositivo o il cavo di ricarica con elementi, tendaggi o altro materiale per prevenire surriscaldamento ed eventuali rischi di incendio.

BATTERIE, ELETTRICITÀ E CALORE

De opplaadbare batterij van het apparaat moet ongeveer 1,5 uur worden opgeladen voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt.

Zorg ervoor dat u handen droog zijn voordat u het apparaat of de opplaadbare aansluit.

Wanneer u de stekker van de kabel in de voedingsbron steekt, zorg er dan voor dat anderen de kabel niet per ongeluk kunnen trekken of erover nadenken.

Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het wordt opgeladen.

Controleer de opplaadbare regeling van beschadigen en laat het apparaat niet op als de opplaadbare tekens van beschadiging verspreiden.

Stop erop dat het apparaat niet op te laden wanneer de batterij beschadigd is.

Stek moet metalen voorwerpen in een opening van de USB-oplaadpoort of in andere openingen of poorten om het risico van persoonlijk letsel, elektrische schok, brand of schade aan het apparaat te verminderen of te voorkomen.

De oplaadbare batterijen zijn in het apparaat ingebouwd en kunnen niet worden vervangen.

WAARSCHUWING! Open de behuizing niet. Als u dit wilt doen, loopt u kans op een elektrische schok!

Zorg ervoor dat het apparaat niet wordt beschadigd of gedemonteerd; hierdoor kan de batterij beschadigd raken.

WAARSCHUWING! Om het risico op een elektrische schok te voorkomen, moet u het apparaat nooit onderdompelen in water of een andere vloeistof. Als dit wel gebeurt, gorkohet het niet meer te gebruiken.

WAARSCHUWING! Beschadigen van de behuizing en/of het apparaat zelf kan leiden tot een explosie of brand!

Gebruik het apparaat niet bij temperaturen lager dan -10 °C of hoger dan 40 °C.

Onder extreme omstandigheden kunnen batterijen gaan lekken. Draag beschermende handschoenen bij het hanteren van lekkende batterijen.

Gebruik de handschoenen na gebruik van de batterij niet meer voor andere doeleinden.

Wanneer batterijen vloeistof op uw huid of op uw ogen terecht komt, was het met water.

Voer de handschoenen na gebruik van de batterij niet meer voor andere doeleinden.

Wanneer batterijen vloeistof in contact komen met de huid of ogen, moet het beïnvloed gebied worden afgespoeld met puur heet water en/of water met een arts raadplegen.

WAARSCHUWING! Gebruik het apparaat nooit in een vuur omdat het kan ontbranden!

WAARSCHUWING! Bedek het apparaat of de opplaadbare nooit met dekken, gordijnen of enig ander materiaal om oververhitting en mogelijk zelf brand te voorkomen.

3) GEBRUIK VAN HET APPARAAT

Om de verpakking voorzichtig na het apparaat open. Controleer of het apparaat volledig en onbeschadigd is. Mochten er onbedenken beschadigd zijn of ontbreken, neem dan contact op met de verkoper en geef het apparaat niet meer. Bewaar de verpakking of afgedrukte deze zoals voorgeschreven door lokale regelgeving.

Het apparaat opladen
Wanneer het apparaat wordt opgeladen, brand het ledlampje rood of oranjeblauw. Als het opladen voltooid is, gaat het ledlampje uit en stopt het apparaat automatisch met opladen.

1) CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Mouse wireless- Cavo di carica
- Manuale utente

2) ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Tenere sempre in considerazione le seguenti precauzioni prima di utilizzare il "Mouse wireless", di seguito denominato "il dispositivo".

SPECIAZIONE DELLE ICONE UTILIZZATE

Observazioni
Seguire le istruzioni del manuale utente!

Avvertenza!
Attenzione per potenziale rischio di morte e/o gravi lesioni irreversibili!

Avvertenza!
Rischio di scossa elettrica. Attenzione per potenziale rischio di morte e/o gravi lesioni irreversibili.

Indica che il dispositivo di ricarica non è incluso.

Marca/etichetta CE
Indica che il prodotto venduto in Europa è stato valutato per conformare elevati requisiti di sicurezza, salute e protezione ambientale.

Istruzioni per la tutela dell'ambiente (RAEE, direttiva relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)