1

FRONT

BACK

NOTE!
The left & right earphone are already paired successfully by default. When you use the device, just take them out of the charging case and they will turn ON and pair (left and right) automatically.
CONTROLS
Listening to music
If you want to play and/or pause music from your connected Bluetooth® enabled appliance, open your media player and press play/pause.
Control the play/pause, volume up/down, previous track/next track functions on your Bluetooth® enabled appliance or with the "touch-button" (TB) of the device.
- Touch the "touch-button" (TB) once: play/pause (for both earphones).
- Touch the "touch-button" (TB) twice: **Left earphone** for volume down & **Right earphone** for volume up.
- Touch the "touch-button" (TB) three times: **Left earphone** for previous track & **Right earphone** for next track.
- Touch the "touch-button" (TB) for 3 seconds: wake up voice commands (for both earphones) ("Hey Google" or "Siri", etc).

Calling
Incoming and ongoing calls can be controlled as normal on your mobile phone or with the "touch-button" (TB) of the device.
- **Answer**: Incoming and ongoing calls can be controlled as normal on your mobile phone or with the "touch-button" (TB) of the device.
- **End**: Touch the "touch-button" (TB) once to end an ongoing call (for both earphones).
- **Reject**: Touch the "touch-button" (TB) for 2 seconds to reject an incoming call (for both earphones).

Note! If you were listening to music, the music will stop playing when receiving an incoming call. When you end the call, the music will resume automatically.

Note! The device does support the functions of cellular calls. It does not automatically support calling video applications.

Exchanging the ear tips
If the original ear tips do not fit your ear properly, you can exchange them with the extra ear tips set (small & large). To exchange, carefully remove the ear tips from the earphones. Respecting the shape of the ear tips and earphones, place the ear tips over the nozzle of the earphones to secure properly in place.

Note! Only use the ear tips provided with the device.

TROUBLESHOOTING
My left & right earphones do not connect automatically with each other?
- Put the 2 earphones back in the charging case. Take the earphones out of the charging case again to they will pair automatically (left and right).
- Make sure both earphones are charged before use.
- Make sure that when the earphones do not have a Bluetooth® connection for > 3 minutes, they automatically switch OFF.

My Bluetooth® enabled appliance is not able to pair with the device?
- Make sure the device is switched OFF before trying pairing the Bluetooth® pairing process.
- Keep the device and your Bluetooth® enabled appliance within 1 M (3 ft) of each other during the pairing process.
- Make sure the Bluetooth® feature is enabled on your appliance.
- Make sure no other Bluetooth® enabled appliance is already connected to the device.

Turn your my Bluetooth® enabled appliance with the device, but I cannot hear any music?
- Activate the volume on your Bluetooth® enabled appliance.
- Make sure your enabled appliance supports the correct Bluetooth® profile **A2DP, AVRCP, HFP & HSP**.

Turn off the device but my Bluetooth® pairing mode?
- Make sure the device is switched OFF before pairing the Bluetooth® pairing process.
- Repeat the steps described in detail under "Making a Bluetooth® connection (pairing)".

CLEANING THE DEVICE
- Prevent any damage and/or malfunction of the device. Do not expose the device to any liquids, moisture or extreme temperatures. Do not drop the device.
- Use a damp cloth to remove dirt from the device and dry with a dry cloth.
- Do not clean the device with chemicals, cleaning products, abrasive or disinfecting aerosols - because they could damage the surface of the product.
- Do not immerse the device into water or any other liquids.
- Store in a dry place.

Indicates that a charging device is not installed.

CE MARKING
The CE mark is affixed to the product sold in Europe has been assessed to meet high safety, health, and environmental protection requirements.

CE MARKING
NOTE. The waste electrical and electronic equipment directive

GENERAL INFORMATION
- Read the instructions for safe use carefully and keep them safe. If you give this device to other people, please also pass on this manual.
- Only use the device in accordance with the instructions in this user manual.
- Keep the device, cables and strap out of the reach of children below the age of 3 years.
- This device is intended for private use only, not for professional use.
- **WARNING!** Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous - playing material for children. **Risk of suffocation**

WARNING! Danger because small parts may be swallowed. The ear tips are a small parts that could be swallowed. Keep this away from children under the age of 36 months.

GENERAL SAFETY INFORMATION AND INSTRUCTIONS
- Only use the device for its intended purpose.
- Improper use of the device could cause injury and/or damage to property.
- The device is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Keep children and pets supervised to prevent them from using the device as a toy.
- Do not allow unsupervised children to clean or maintain this device.
- Prior to use, check the device for visible signs of damage. Never operate the device if it is damaged.
- Do not place the device under any mechanical stress.
- Please handle the device carefully. Jolts, impacts or falls, even from a low height, can damage the device.
- Do not use or store the device in an environment subject to strong static electricity or magnetic fields.
- Do not use the device in the vicinity of flammable substances.
- Do not use the device in the immediate vicinity of heat sources such as radiant flames (hobs, for example).
- Do not expose the device to direct sunlight, heat sources, excessive humidity or extreme temperatures.
- The earphones are protected from splashing water (IPX5), however do not use the device in locations in the vicinity of water and other liquids such as swimming pools or ponds.
- Do not use the device if it has fallen into water or any other liquid.
- After the device has been exposed to liquids, it should be thoroughly dried with a soft dry cloth before continued use.
- The warranty will expire immediately if the device is damaged as a result of not observing this user manual. The manufacturer accepts no liability for damage caused by non-compliance with the user manual, negligent use or use which does not comply with the conditions of this user manual.
- Do not use abusive cleaning solvents to clean the device.
- Do not use foreign objects to clean the device.
- Do not use the device if there are visible signs of damage.
- Do not use the device if it has dropped or does not operate normally.
- Do not attempt to dismantle or repair the device or remodel it in any manner.
- The device should not contain any parts which could be swallowed by children.
- Only allow repairs to be carried out by a qualified service centre. Contact a service center after a defect/damage of the product occurs or when a product malfunction occurs. Do not carry out such repairs, so that professional hazards can be avoided. If possible, please return the product to the service centre in its original packaging.
- **WARNING! The prevent possible hearing damage, do not listen at high volumes for long periods.**

Use the device with caution, as it will impair your ability to hear surrounding sounds.
- If you have a pacemaker or any other electrical medical device, consult your physician before using this device.
- **WARNING!** The device contains magnets that may interfere with (electrical) medical devices.

BATTERIES, ELECTRICITY & HEAT
- The device's rechargeable battery should be charged for > 1.5 hours before using the device for the first time.
- Make sure your hands are dry when handling the device or charging the device.
- When plugging in the charging cable, make sure people cannot accidentally pull it out or trip over it.
- Never leave the device in the charging cradle.
- Regularly check the charging cable for damage.
- Do not charge the device if the charging cable shows signs of damage.
- Make sure the charging cable cannot be trodden on or pinched.
- Do not allow the charging cable to hang over sharp edges and keep it away from hot objects and naked flames.
- Make sure that the device and charging cable do not come into contact with heat sources, such as hotplates or naked flames.
- Once charging has been completed, always disconnect the charging cable from the device and pull the power cord out of the socket.
- Do not attempt to charge the device when the battery is damaged.
- Close the charging case when you are not using the earphones.
- To reduce or prevent the risk of personal injury, electrical shock, fire or damage to the device, never insert metal objects in any opening of the USB-C charging port or any other opening on the device.
- The rechargeable batteries are built into the device and cannot be replaced.

WARNING! Do not open the casing as this may result in electric shock!

WARNING! To avoid the risk of electric shock, never immerse the device in water or any other liquid. And do not touch it with wet hands.

- Do not touch, puncture or dismantle the device; this might damage the battery.

WARNING! Damaging the casing and/or piercing the device, can lead to explosion or fire!

- **Do not use the device in temperatures that fall below 0 °C or exceed 45 °C (± 7 °C). The device is equipped with a safety temperature control chip and therefore does not work exceeding these temperature ranges.**
- Battery cells can leak under extreme conditions. Wear protective gloves when handling leaked batteries and dispose of them properly. If the liquid comes into contact with your skin, rinse the affected area with your skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.

WARNING! Do not throw the device into a fire, or it may explode!

- Do not dispose of the device in your household waste. Take it to your local recycling station. Contact your local government offices for details.

WARNING! Improper use of the device or charging cable with cloths, curtains or any other material in order to prevent overheating and potential fire hazards.

3) USING THE DEVICE

Open the packaging carefully before taking out the device. Make sure the device is complete and undamaged. If any components are missing or damaged, contact the vendor and do not use the product. Retain the packaging or recycle it in accordance with local regulations.

Before use, it is advised to clean the device thoroughly with a soft dry cloth.

LOCATION OF CONTROL BUTTONS (TB)
1. USB-Type-C charging port
2. Charging case
3. Charging LED indicator
4. Ear hooks
5. Earphones
6. Touch-button
7. Earphone LED indicator
8. Earphone
9. Eartips
10. Magnetic charging ports

CHARGING THE CHARGING CASE
- Carefully plug the USB Type-C connector of the charging cable into the charging port (2) of the charging case.
- Plug the USB connector of the charging cable into the USB port of your computer or USB charger.
- The charging LED indicator (3) flashes when the device is charging.
- Once charging is complete, the LED indicator (3) will stay on. The LED will then automatically stops charging.
- Unplug the charging cable from the device, which is now ready for use.
- If the battery level is low, the bottom light of the charging case (2) will flash and/or finally turn off, indicating the battery needs to be recharged.
- The charging LED indicator (3) has 4 lights. Each light represents 25% of the battery.

NOTE! Do not use the device in temperatures that fall below 0 °C or exceed 40 °C (± 7 °C). The device is equipped with a safety temperature control chip and therefore does not work exceeding these temperature ranges.

CHARGING THE EARPHONES
- Put the earphones (5) back into the charging case (6), respecting the L and R markings on the earphones and charging case. The magnetic charging ports (10) will make contact automatically and the earphones (5) will start charging.
- When charging, the earphones (5) will show a red light. When the earphones are fully charged, the LED indicator (7) indicates a light switch off and stop charging automatically.
- If the earphones' battery is low, the earphones' LED indicator (7) will flash red and a voice will sound, indicating the earphones need to be recharged.

POWERING THE DEVICE ON/OFF
- Once you take the earphones (5) out of the charging case (6), a voice will sound and the earphones will automatically power ON.
- **When the earphones do not have a Bluetooth® connection for ≥ 3 minutes, they will automatically switch OFF.**
- The device is equipped with a battery-saving mode. To switch OFF the earphones put them into the charging case for ≥ 3 seconds and take them out again. Please note the charging case needs to be charged.
- To power the earphones OFF, put them back in the charging case. A voice will sound, indicating the device will power off. Put the earphones back into the charging case for ≥ 3 seconds.

MAKING A BLUETOOTH® CONNECTION (PAIRING)
- Take the earphones out of the charging case, a voice will sound and the earphones will automatically power ON.
- The earphone LED indicator (7) will flash blue to indicate pairing mode. Make sure the earphones are now in pairing mode.
- Keep the device and your Bluetooth® enabled appliance within 1 metre (3 ft) of each other during the Bluetooth® pairing process.
- Make your mobile/tablet/other Bluetooth® enabled appliance search for compatible Bluetooth® devices. (Make sure the Bluetooth® function is turned ON).
- Wait for "**ROSELAND BS-300**" to be displayed on the device, select "**ROSELAND BS-300**" from the list of found devices.
- A voice will sound, indicating successful pairing. The earphone LED indicator (7) will stop flashing blue and alternately and will no longer light up.
- If a paired Bluetooth® enabled appliance is in range, the device will connect automatically.
- **The two earphones will pair automatically with each other.**
- **You cannot pair the earphones when they are placed in the charging case.**
- **When the earphones do not have a Bluetooth® connection for ≥ 3 minutes, they will automatically switch OFF.**
- You can power them back ON, by briefly putting them back in the charging case.

NOTE!
*If you would like to connect the device to another Bluetooth® enabled appliance, you must first disconnect it from the active paired Bluetooth® enabled appliance. Go to your Bluetooth® enabled appliance's settings, select "**ROSELAND BS-300**" and select "Disconnect" or "Unpair". You can also simply turn OFF the Bluetooth® function. When the device has been unpaired and/or does not have an active paired Bluetooth® connection, repeat the pairing process with the device Bluetooth® enabled appliance you want to connect to the device.*

Verwenden Sie das Gerät vorsichtig, da ein Ihre Fähigkeit beeinträchtigen wird, Umgebungsgeräusche zu hören.
- Wenn Sie einen Herzschrittmacher oder ein anderes elektrisches medizinisches Gerät haben, sollten Sie vor der Benutzung dieses Geräts Ihren Arzt.

WARNUNG! Das Gerät enthält Magnete, die elektronische (medizinische) Geräte beeinträchtigen können.

AKKUS, STROM UND WÄRME
- Der Akku des Geräts sollte vor der erstmaligen Benutzung dieses Geräts > 1,5 Stunden lang aufgeladen werden.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie das Gerät oder das Ladekabel anfassen.
- Achten Sie beim Einstecken des Ladekabels darauf, dass es nicht versehentlich herausgezogen werden kann oder Personen darüber stolpern können.
- Lassen Sie das Gerät nie in der Ladeschale liegen.
- Überprüfen Sie das Ladekabel regelmäßig auf Schäden.
- Das Gerät darf nicht gebraucht werden, wenn das Ladekabel ein Schaden zeigt.
- Achten Sie darauf, dass niemand auf das Ladekabel treten oder es einklemmen kann.
- Das Ladekabel darf nicht über scharfe Kanten hängen. Halten Sie es von Hitzequellen und offenen Feuer fern.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät und Ladekabel nicht mit Wärmequellen wie Kochplatten oder offenen Flammen in Kontakt kommen.
- Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, entfernen Sie das Ladekabel immer vom Gerät und ziehen Sie die Anschlussleitung immer aus der Steckdose.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu laden, wenn der Akku beschädigt ist.
- Schließen Sie die Ladeschale, wenn Sie die Kopfhörer lagern oder nicht aufladen.
- Um die Gefahr von Verletzungen, Stromschlägen, Brränden oder Schäden am Gerät zu verringern oder zu vermeiden, niemals Metallgegenstände in eine Öffnung des USB-Ladeanschlusses oder in eine andere Öffnung des Gerätes einführen.
- Der Akku ist eingebaut und kann nicht ersetzt werden.

WARNUNG! Öffnen Sie das Gerät nicht! Es besteht die Gefahr eines Stromschlags!

WARNUNG! Um Gefahren zu vermeiden, niemals das Gerät in Wasser oder in eine andere Flüssigkeit, **um das Gerät** zu reinigen. Niemals mit nassen Händen das Gerät berühren.

- Das Gerät darf nicht zerbrochen, durchstochen oder auseinandergenommen werden, da hierdurch der Akku beschädigt werden kann.

WARNUNG! Die Beschädigung des Gehäuses und/oder das Einstechen in das Gerät können zu Explosion oder Brand führen!

- **Verwenden Sie das Gerät nicht bei Temperaturen, die unter 0 °C oder über 45 °C (± 7 °C) liegen. Das Gerät ist mit einem Temperaturschutzchip ausgestattet und funktioniert daher nicht außerhalb dieser Temperaturbereiche.**
- Batteriezellen können unter extremen Bedingungen auslaufen. Tragen Sie Schutzhandschuhe, wenn Sie ausgelaufene Batterien handhaben und entsorgen Sie die Handschuhe nach der Verwendung. Wenn die Flüssigkeit Ihre Haut berührt, sollte der betroffene Bereich mit Wasser und Seife gewaschen werden. Wenn die Flüssigkeit Ihre Augen berührt, sollte der betroffene Bereich mit reichlich Wasser spülen und ärztlichen Rat einholen.

WARNUNG! Das Gerät nicht in Feuer werfen, es könnte explodieren!

- Entsorgen Sie das Gerät nicht im Hausmüll. Bringen Sie es zu einem Recyclingzentrum vor Ort. Erkundigen Sie sich bei Ihren zuständigen Behörden nach Details.

WARNUNG! Der Verschluss des Gerätes sowie das Laden mit Tüchern, Vorhängen oder anderen Material, um Überhitzung und mögliche Brandgefahr zu verhindern.

3) BENUTZUNG DES GERÄTES

Öffnen Sie die Verpackung vorsichtig, bevor Sie das Gerät herausnehmen. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig und unbeschädigt ist. Sollte Ihnen das Gerät fehlen oder beschädigt sein, kontaktieren Sie den Verkäufer und verwenden Sie das Produkt nicht. Die Verpackung sollte aufbewahrt oder in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften recycelt werden.

Vor der Verwendung ist es ratsam, das Gerät gründlich mit einem weichen trockenen Tuch zu reinigen.

POSITION DER BEDIENTASTEN (TAB. T)
A. USB-Type-C Ladeanschluss
B. Ladeschale
C. LED-Ladeanzeige
D. Ohrbügel
E. Kopfhörer
F. Touch-Knopf
G. LED-Anzeige Kopfhörer
H. Mikrofon
I. Ohrstöpsel
J. Magnetische Ladeanschlüsse

LADEAKKU AUFLADEN
- Stecken Sie vorsichtig den USB-Type-C-Stecker des Ladekabels in den Ladeanschluss des Gerätes (A).
- Stecken Sie den USB-Stecker des Ladekabels in den USB-Anschluss an Ihrem Computer oder USB-Ladegerät.
- Der LED-Ladeanzeige (B) blinkt, wenn das Gerät geladen wird.
- Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, erlischt die LED-Ladeanzeige (B) und der Ladevorgang wird automatisch beendet.
- Trennen Sie das Ladekabel vom Gerät, das jetzt einsatzbereit ist.
- Wenn der Akkustand niedrig ist, blinkt das untere Licht der LED-Ladeanzeige (B) und erlischt schließlich, um darauf hinzuweisen, dass der Akku geladen werden muss.
- Der LED-Ladeanzeige (B) hat 4 Leuchten. Jede Leuchte repräsentiert 25 % des Akkus.

WICHTIG! Verwenden Sie das Gerät nicht bei Temperaturen, die unter 0 °C oder über 45 °C (± 7 °C) liegen. Das Gerät ist mit einem Schutzchip zur Temperaturüberwachung ausgerüstet und funktioniert deshalb nicht außerhalb dieser Temperaturbereiche.

KOPFHÖRER AUFLADEN
- Legen Sie die Kopfhörer (E) in die Ladeschale (B) und beachten Sie dabei die Markierungen L und R auf den Kopfhörern und auf der Ladeschale. Die Magnetladeanschlüsse (J) werden automatisch Kontakt herstellen und das Laden der Kopfhörer (E) beginnen.
- Beim Ladevorgang werden die LED-Ladeanzeigen der Kopfhörer (G) rot aufleuchten. Sobald die Kopfhörer vollständig geladen sind, schalten sich die LED-Ausleuchtungen der Kopfhörer (G) aus und der Ladevorgang wird beendet.
- Wenn die Akkustand der Kopfhörer niedrig ist, blinkt das LED-Ausleuchtungen der Kopfhörer (G) rot und Sie werden eine Stimme hören, dass Sie die Kopfhörer laden müssen.

DAS GERÄT EIN- UND AUSSCHALTEN
- Schalten Sie die Kopfhörer (E) aus der Ladeschale (B) ein/heraus, wird eine Stimme erklingen und die Kopfhörer werden automatisch eingeschaltet.
- **Wenn die Kopfhörer ≥ 3 Minuten lang keine Bluetooth®-Verbindung haben, werden sie sich automatisch ausschalten.**
- Das Gerät verfügt über einen Stromsparmodus. Legen Sie die Kopfhörer zum Ausschalten ≥ 3 Sekunden in das Ladeetui und nehmen Sie sie dann wieder heraus. Bitte beachten Sie, dass das Ladeetui aufgeladen werden muss.
- Sie können die Kopfhörer wieder einschalten, indem Sie diese wieder kurz in das Ladeetui legen und dann wieder herausnehmen.
- Sobald Sie eingeschaltet sind, werden Sie eine Stimme hören und die LED-Ausleuchtungen der Kopfhörer (G) werden blau aufleuchten und blinken abwechselnd. Sie können nun die Kopfhörer verwenden.
- Falls das Gerät schon gepaart ist, wird es sich automatisch mit dem letztverbundenen Gerät verbinden.
- LED-Ausleuchtungen der Kopfhörer (G) werden dann erlöschen.
- Zum Ausschalten der Kopfhörer legen Sie diese wieder in das Ladeetui. Sie wird eine Stimme erklingen, die darauf hinweist, dass sich das Gerät ausschaltet und die LED-Ausleuchtungen der Kopfhörer (G) wird zweimal rot blinken und erlöschen.

ERSTELLEN EINER BLUETOOTH®-VERBINDUNG (PAIRING)
- Stellen Sie sich die Kopfhörer aus dem Ladeetui, dann wird eine Stimme erklingen und die Kopfhörer werden automatisch eingeschaltet.
- LED-Ausleuchtungen der Kopfhörer (G) werden abwechselnd blau und rot blinken und Sie werden eine Stimme hören, die darauf hinweist, dass das Gerät im Pairing-Modus ist.
- Halten Sie Ihr Gerät während des Pairing-Prozesses innerhalb von 1 Meter (3 ft) Entfernung zum Gerät.
- Lassen Sie Ihr Mobiltelefon, Ihren Tablet-Computer oder ein anderes Bluetooth®-Gerät nach kompatiblen Bluetooth®-Geräten suchen. (Stellen Sie sicher, dass Bluetooth® Funktion eingeschaltet).
- Wenn die Bluetooth® Gerätes Geld Geräte Gerät, wählen Sie **„ROSELAND BS-300"** aus der Liste der gefundenen Geräte.
- Es ertönt eine Stimme, um auf ein erfolgreiches Pairing hinzuweisen. Der LED-Ausleuchtungen der Kopfhörer (G) werden nicht mehr blinken und erlöschen nach ca. 30 Sekunden.
- Wenn ein gepaartes Bluetooth®-Gerät in Reichweite ist, wird das Gerät sich automatisch verbinden.
- **Die zwei Kopfhörer werden sich automatisch miteinander paaren.**
- **Sie können die Kopfhörer nicht paaren, wenn diese im Ladeetui liegen.**
- **Wenn die Kopfhörer ≥ 3 Minuten lang keine Bluetooth®-Verbindung haben, werden sie sich automatisch ausschalten.**
- Sie können sie wieder einschalten, indem Sie sie kurz wieder in das Ladeetui legen.

HINWEIS!
*Wenn Sie das Gerät mit einem anderen Bluetooth®-Gerät verbinden möchten, müssen Sie es erst vom aktiven gepaarten Bluetooth®-Gerät trennen. Gehen Sie zu den Einstellungen Ihres Bluetooth®-Geräts, wählen Sie „**ROSELAND BS-300**" aus und wählen Sie „Trennen" oder „Pairing aufheben". Sie können auch einfach die Bluetooth®-Funktion ausschalten. Wenn das Gerät entkoppelt wurde und/oder keine aktive gepaarte Bluetooth®-Verbindung mehr hat, wiederholen Sie den Pairingprozess mit dem Gerät Bluetooth® Gerät gerne, das Sie an das Gerät anschließen möchten.*

Durch die Widerverwendung der Altgeräte oder Rückstellt leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.
Der ordnungsmäßige Entsorgung trägt sicher, dass Elektro- und Elektronikgeräte über gefährliche Stoffe verfügen können, die bei unsachgemäßer Behandlung der Gesundheit und der Umwelt schaden. Außerdem gewährleisten Schäden für die Umwelt, die menschliche Gesundheit und die Sicherheit zu vermeiden und die natürlichen Ressourcen zu schützen.

Die Batterien:
Sie können Batterien nicht im Hausmüll. Entsorgen Sie die Batterien in Ihrem Recyclingsystem vor Ort. Wenden Sie sich für weitere Informationen an die zuständigen Behörden vor Ort.

Die Informationen betreffen nur für EU-Mitgliedstaaten:
Wenn der Kathode Symbol ist die der Mülltonne Batterien Richtlinie 2006/66/EG Verzeichnisse Wenn Sie die Batterien, Akkus und Akkumulatoren, die Sie entfernen, nicht entsorgen, stehen der chemischen Symbole für Pb, Hg und Cd für Cadmium dem Symbol der durchgestrichenen Mülltonne.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt, dass das Gerät
Bluetooth-Kopfhörer
RS-TWS
Bluetooth-Version: 5.0
Frequenzbereich: 2402 - 2480 MHz
Maximale Sendeleistung: 5 mW
Batterie: 3,7 V, 40 mAh
Ladezeit: 1,5 h
Betriebsdauer: 4 h
Ladeschale: 3,7 V, 300 mAh
Ladezeit: 2 h
Betriebsdauer: 12 h
Ladekabel: 0,15 m
Hersteller: ROSELAND
Adresse: Lindenstraße 1, 14467 Potsdam
Deutschland
Die folgenden harmonisierten Normen wurden angewendet:
EN 62479:2010
EN 62311:2008
EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
EN 301 489-17 V3.2.2 (2019-12)
EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
EN 55032:2015 + A11:2020
EN 55035:2017 + A11:2020
EN 61000-3-2:2019 + A1:2021
EN 61000-3-3:2013 + A1:2019
EN 50663:2017
EN 50665:2017
EN 62368-1:2020 + A11:2020
EN 50581:2012
Die Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internet-Adresse erhältlich: https://lidl.com/

Durch die Widerverwendung der Altgeräte oder Rohstoffe leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.
Der ordnungsmäßige Entsorgung trägt sicher, dass Elektro- und Elektronikgeräte über gefährliche Stoffe verfügen können, die bei unsachgemäßer Behandlung der Gesundheit und der Umwelt schaden. Außerdem gewährleisten Schäden für die Umwelt, die menschliche Gesundheit und die Sicherheit zu vermeiden und die natürlichen Ressourcen zu schützen.

Die Batterien:
Sie können Batterien nicht im Hausmüll. Entsorgen Sie die Batterien in Ihrem Recyclingsystem vor Ort. Wenden Sie sich für weitere Informationen an die zuständigen Behörden vor Ort.

Die Informationen betreffen nur für EU-Mitgliedstaaten:
Wenn der Kathode Symbol ist die der Mülltonne Batterien Richtlinie 2006/66/EG Verzeichnisse Wenn Sie die Batterien, Akkus und Akkumulatoren, die Sie entfernen, nicht entsorgen, stehen der chemischen Symbole für Pb, Hg und Cd für Cadmium dem Symbol der durchgestrichenen Mülltonne.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt, dass das Gerät
Bluetooth-Kopfhörer
RS-TWS
Bluetooth-Version: 5.0
Frequenzbereich: 2402 - 2480 MHz
Maximale Sendeleistung: 5 mW
Batterie: 3,7 V, 40 mAh
Ladezeit: 1,5 h
Betriebsdauer: 4 h
Ladeschale: 3,7 V, 300 mAh
Ladezeit: 2 h
Betriebsdauer: 12 h
Ladekabel: 0,15 m
Hersteller: ROSELAND
Adresse: Lindenstraße 1, 14467 Potsdam
Deutschland
Die folgenden harmonisierten Normen wurden angewendet:
EN 62479:2010
EN 62311:2008
EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
EN 301 489-17 V3.2.2 (2019-12)
EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
EN 55032:2015 + A11:2020
EN 55035:2017 + A11:2020
EN 61000-3-2:2019 + A1:2021
EN 61000-3-3:2013 + A1:2019
EN 50663:2017
EN 50665:2017
EN 62368-1:2020 + A11:2020
EN 50581:2012
Die Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internet-Adresse erhältlich: https://lidl.com/

Hiermit erklärt, dass das Gerät
Bluetooth-Kopfhörer
RS-TWS
Bluetooth-Version: 5.0
Frequenzbereich: 2402 - 2480 MHz
Maximale Sendeleistung: 5 mW
Batterie: 3,7 V, 40 mAh
Ladezeit: 1,5 h
Betriebsdauer: 4 h
Ladeschale: 3,7 V, 300 mAh
Ladezeit: 2 h
Betriebsdauer: 12 h
Ladekabel: 0,15 m
Hersteller: ROSELAND
Adresse: Lindenstraße 1, 14467 Potsdam
Deutschland
Die folgenden harmonisierten Normen wurden angewendet:
EN 62479:2010
EN 62311:2008
EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
EN 301 489-17 V3.2.2 (2019-12)
EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
EN 55032:2015 + A11:2020
EN 55035:2017 + A11:2020
EN 61000-3-2:2019 + A1:2021
EN 61000-3-3:2013 + A1:2019
EN 50663:2017
EN 50665:2017
EN 62368-1:2020 + A11:2020
EN 50581:2012
Die Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internet-Adresse erhältlich: https://lidl.com/

GARANTIE
Die Garantiezeit beträgt 36 Monate ab Kaufdatum. Bewahren Sie Ihren Kaufbeleg bitte gut auf. Wenden Sie sich bei Fragen zunächst an unsere Service-Abteilung (siehe Garantiekarte).

WARNUNG! Das Gerät nicht selbst öffnen, da ansonsten die Garantie erlischt!

ENTSORGUNG
Die Verpackungsmaterialien sind so gestaltet, dass sie ohne Schadstoffe wieder in den Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden können. Entsorgen Sie Verpackungsmaterial, Altgerät und Batterien/Akkus gemäß den aktuellen gesetzlichen Vorschriften.

Die Informationen betreffen nur für EU-Mitgliedstaaten:
Wenn der Kathode Symbol ist die der Mülltonne Batterien Richtlinie 2006/66/EG Verzeichnisse Wenn Sie die Batterien, Akkus und Akkumulatoren, die Sie entfernen, nicht entsorgen, stehen der chemischen Symbole für Pb, Hg und Cd für Cadmium dem Symbol der durchgestrichenen Mülltonne.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Poznajcie

Dziękuje Ci za zakupu produktu marki ROSELAND. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed pierwszym użyciem urządzenia.

Odgrzewa
Ćwiczenie i relaksacja poprzez mocne ogrzewanie jest idealne dla osób z obniżonym ciśnieniem krwi.

Zawrzyj
Jednego dodatnie „rodzinę ciepła" (Ph) zawrzyte bitwy poziom tzw. dyn (siedzenie).

Odbij
Na z. zakwalce dzielnice „dobrej ciepła" (Ph) z dobrym dobarcie jest zio ulice dobarcie.

Naprzemnej Nie dar ciekał głuchy, głuchy o prestoż ustrój kada primate dużym jazdy. Kada zawrzte poziv, głuchy ciz se automatic kazanti.

Naprzemnej Dredaj podzieliu kaviljo mobilnih poziva. Ne podzieliu automatski poziev ivdno aplikacije.

Zamyka wrzeca za umetnuje sluškaca u ulov
Ako kopnjalo ethnos za umetnuje kaviljo u ulov, mobile in zamjenili dodatna kompletno ethnos dlačaste i mobilih ovlaš. Za zamjenu jagline ethnos je umetanje u ulov od sluškaca. Ako dlačaste ethnos za umetanje u ulov i sluškaca postoje ne ulov u ulov prekaljeno i gorite prema dolje da ciste jagline na poziv.

Naprzemnej Kontrite samo ethnos za umetanje u ulov kaviljo na sopnomi i sanjaden.

UTKLANJANJE POTEŠKOĆA

Ako ignoriraju obavijesti o mobilnim ne automatski ne pozivaju.
- Vrative 2 sluškaca nativaj u aplikaciju za pozivanje. Provovno izvodite dlačaste i kaviljo za pozivanje kako bi ste ovo automatski mobilnim uspjeli.
- Postite za opcije upozorenje obaljaca sopnomi.
- Naprzemnej da ne ciste dlačaste ethnos Bluetooth™ veza ispitom s 3 mobilni, automatski ISKLJUČI.

Ako opazi i zamagnuvanje Bluetooth™ kaviljom ne motra ne uparti i sanjaden.
- Provjerite je li uređaj ROLAND JR-300 prije postavlja Bluetooth™ uparivanja.
- Držite uređaj i ovaj uređaj na udaljenosti manjoj od najviše 1 m (3 stope) tijekom postupka uparivanja.
- Provjerite je li Bluetooth™ omogućena na vašem uparenu.
- Uverite se da najnovija verzija upravljačkog programa Bluetooth™ kaviljom nije ovi pozivan za uređaj. *Ako uparivanje nije moguće, pokušajte ga ukloniti s Bluetooth™ postavke uparivanja.*
- Odljučite jačinu zvuka na svom pozivanom uparenu s omogućenom Bluetooth™ kaviljom.
- Provjerite podržava li vaš uparen Bluetooth™ kaviljom profil za bežično slušanje glazbe „Bluetooth™ profil: A2DP, AVRCP" ili A2DP.

Ako ignoriraju uređaj i ovaj se ne ukloni iz Bluetooth™ uparivanja.
- Provjerite je li uređaj UKLJUČEN prije postavlja postupka Bluetooth™ uparivanja.
- Ponovno pokrenite uparen uređaj i pokušajte ga „Uparivanje" Bluetooth™ ponovno.

OČUVAJ UREĐAJ

- Pravilno rukujte s ovim uređajem i izbjegavajte ekstremne temperature, vlagu i prašinu.
- Ne ostavljajte uređaj na izravnoj sunčevoj svjetlosti ili u blizini uređaja koji proizvodi toplinu.
- Nemojte ostavljati uređaj u vlažnim prostorima poput kupaonice ili na kišnom.
- Nemojte ostavljati uređaj na vrućem mjestu poput na ploči za kuhanje ili u automobilu.
- Nemojte ostavljati uređaj na mjestima na kojima je izložen prašnjavim uvjetima.
- Nemojte ostavljati uređaj na mjestima na kojima je izložen vibracijama.
- Nemojte ostavljati uređaj u vodu niti drugu tekućinu.
- Pokosnik ne nabrati ispitu.

4) ZRAČNAK SPECIFIKACIJE:

- Bluetooth™ 5.4
- Snaga prijenosa: Klasa 2
- Bluetooth™ profil: A2DP, AVRCP, HFP & HSP
- Radna udaljenost: 10 m
- Radna frekvencija: 2402 – 2480 MHz
- Maksimalna emitirana radiofrekvencijska snaga: 2,28 dBm / 1,7 mW
- Zvučni: 32 Ω
- Osjetljivost zvučnika: 100 dB ± 3 dB
- Frekvencija zvučnika: 20 Hz – 20 kHz
- Baterija za zvučnike: 45 mAh (3,7 Wh)
- Radna je potrošnja baterije: 60 mA (0,5 W)
- Ukupna snaga: 5,0 W – 1,6 dBm
- Trajanje reprodukcije do 7 sati (na 70 % glasnoće)
- Trajanje reprodukcije do 20 sati (na 70% glasnoće) vraćaju trajanja baterije i kuštajem za punjenje izgubiti mobilnog
- Otpornost mobilnog: ~42 dB ± 3 dB
- Priključak za punjenje: USB Type-C
- Otpornost na prašinu: IP6X
- Dimenzije: 2,2 x 7,2 x 7,8 cm (9 x 3 x 3) inch
- Težina: ≈ 55 g

Sve sadržaj specifikacije upoznati s ovom priručniku podložni su promjenama bez prethodne najave.

UPUTA ZA ZAŠTITU OMOTAJA

(NIEE, direktiva o niskim naponima) elektrane i elektronske opreme, koje se primjenjuje u zemljama Zajednice Europske unije)

Ne! Ne pokušavaj pristupiti kontrolnim visokonaponskim mehanizmima i komponenti koje je moguće ukloniti pomoću kontrolnih pomoću kontrolnih. Na koga ovog limitiraj vijeka ovaj se proizvod ne mogu odlagati u uobičajeni **ovaj** kontrolnog, nad ne mora odlažeš da postoje ovaj proizvod u skladištenje ili prodaju nadležnoj ovlaštenoj elektronske opreme. Ne pravimo u skladištenje prodaju ili na pakiranju simbolom ovaj proizvod ili na ovaj ambalaži. Ne pravimo u skladištenje prodaje ili na ovaj ambalaži ne mogu se odložiti u uobičajeni kontrolnog. Ne ostavljaj ovaj proizvod na mjestima na kojima je izložen vibracijama. Ne ostavljaj ovaj proizvod u vlažnim prostorima poput kupaonice ili na kišnom. Ne ostavljaj ovaj proizvod na izravnoj sunčevoj svjetlosti ili u blizini uređaja koji proizvodi toplinu. Ne ostavljaj ovaj proizvod u vodu ili drugu tekućinu. Ne ostavljaj ovaj proizvod na vrućem mjestu poput na ploči za kuhanje ili u automobilu. Ne ostavljaj ovaj proizvod na mjestima na kojima je izložen prašnjavim uvjetima.

Baterije:
Nemoj ovaj baterija u slučaj. Baterije uključe velikopaljivo u kiselina i otrovno. Ne ostavljaj ovaj baterija na izravnoj sunčevoj svjetlosti ili u blizini uređaja koji proizvodi toplinu.

Opasno! Ne pokušavaj ovaj baterija ili ovaj baterija ne ostavljaj u vlažnim prostorima poput kupaonice ili na kišnom. Ne ostavljaj ovaj baterija u vodu ili drugu tekućinu. Ne ostavljaj ovaj baterija na vrućem mjestu poput na ploči za kuhanje ili u automobilu. Ne ostavljaj ovaj baterija na mjestima na kojima je izložen prašnjavim uvjetima.

EU LEXIVA O SUKLANOSTI

NL
Dayen Europe B.V.
Geert Schothorstraan 12
1607 CJ Wijnam
Nizozemska

Izjavljujemo pod našom isključivom odgovornošću da proizvod:

- Marka proizvoda: Roeland
- Broj modela proizvoda: RS-5W TWSFS35-B
- Opis proizvoda: Dodatni TWS Sport Earphones – RS-100
- Ozjena proizvoda:
  Ulaz: 5,0 V ⎓, 1,0 A max.
  Baterija za dodatac: 45 mAh (0,167 Wh)
  Snaga za punjenje baterije: 400 mA (Ograničenje na 1,7 W)
  Maksimalna emitirana radiofrekvencijska snaga: 2,28 dBm / 1,7 mW
  Radna frekvencija: 2402 – 2480 MHz
  Maksimalna emitirana radiofrekvencijska snaga: 2,28 dBm / 1,7 mW

(EU) 2015/863

i standarda primjenjenih u njegovoj izradi: Direktiva o niskonaponskoj opremi (2014/35/EU)
EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
EN 301 489-17 V3.2.1 (2022-08)
EN 50663:2017
EN 50665:2017
EN 62479:2010

Izvršio u sukladnosti direktnog je na ovlaštenoj osobi: **ROSELAND RO-SW** Geert Schothorstraan 12 1607 CJ Wijnam Nizozemska

Potpisano u ime: Roeland

Mjesto: Wijnam
Datum izdavanja: 01-05-2024
Dayen Europe B.V.

Ime i funkcija potpisnika: R. van der Tol

Ime i adresa osobe ovlaštene da sastavi relevantnu tehničku dokumentaciju: Isto kao gore navedeno

5) UPUTA ZA ZAŠTITU OMOTAJA

(NIEE, direktiva o niskim naponima) elektrane i elektronske opreme, koje se primjenjuje u zemljama Zajednice Europske unije)

Ne! Ne pokušavaj pristupiti kontrolnim visokonaponskim mehanizmima i komponenti koje je moguće ukloniti pomoću kontrolnih pomoću kontrolnih. Na koga ovog limitiraj vijeka ovaj se proizvod ne mogu odlagati u uobičajeni **ovaj** kontrolnog, nad ne mora odlažeš da postoje ovaj proizvod u skladištenje ili prodaju nadležnoj ovlaštenoj elektronske opreme. Ne pravimo u skladištenje prodaju ili na pakiranju simbolom ovaj proizvod ili na ovaj ambalaži ne mogu se odložiti u uobičajeni kontrolnog. Ne ostavljaj ovaj proizvod na mjestima na kojima je izložen vibracijama. Ne ostavljaj ovaj proizvod u vlažnim prostorima poput kupaonice ili na kišnom. Ne ostavljaj ovaj proizvod na izravnoj sunčevoj svjetlosti ili u blizini uređaja koji proizvodi toplinu. Ne ostavljaj ovaj proizvod u vodu ili drugu tekućinu. Ne ostavljaj ovaj proizvod na vrućem mjestu poput na ploči za kuhanje ili u automobilu. Ne ostavljaj ovaj proizvod na mjestima na kojima je izložen prašnjavim uvjetima.

Baterije:
Nemoj ovaj baterija u slučaj. Baterije uključe velikopaljivo u kiselina i otrovno. Ne ostavljaj ovaj baterija na izravnoj sunčevoj svjetlosti ili u blizini uređaja koji proizvodi toplinu. Ne ostavljaj ovaj baterija u vodu ili drugu tekućinu. Ne ostavljaj ovaj baterija na vrućem mjestu poput na ploči za kuhanje ili u automobilu. Ne ostavljaj ovaj baterija na mjestima na kojima je izložen prašnjavim uvjetima.

Opasno! Ne pokušavaj ovaj baterija ili ovaj baterija ne ostavljaj u vlažnim prostorima poput kupaonice ili na kišnom. Ne ostavljaj ovaj baterija u vodu ili drugu tekućinu. Ne ostavljaj ovaj baterija na vrućem mjestu poput na ploči za kuhanje ili u automobilu. Ne ostavljaj ovaj baterija na mjestima na kojima je izložen prašnjavim uvjetima.

6) VLASTITI SPECIFIKACIJE:

- Bluetooth™ 5.4
- Proizvođač: Roeland
- Profily Bluetooth™: A2DP, AVRCP, HFP & HSP
- Frekvencija: 2402 – 2480 MHz
- Maksimalna emitirana snaga: 2,28 dBm / 1,7 mW
- Zvučnik: 32 Ω
- Osjetljivost zvučnika: 100 dB ± 3 dB
- Frekvencija zvučnika: 20 Hz – 20 kHz
- Baterija: 45 mAh (3,7 Wh)
- Baterija za slušalice: 60 mA (0,5 W)
- Ulaz: 5,0 V ⎓, 1,0 A max.
- Ukupna snaga: 5,0 W – 1,6 dBm
- Trajanje reprodukcije: 7 sati (na 70 % glasnoće)
- Trajanje reprodukcije: 20 sati (na 70% glasnoće) vraćaju trajanja baterije i kuštajem za punjenje izgubiti mobilnog
- Otpornost mobilnog: ~42 dB ± 3 dB
- Priključak za punjenje: USB Type-C
- Otpornost na prašinu: IP6X
- Dimenzije: 2,2 x 7,2 x 7,8 cm (9 x 3 x 3) inch
- Težina: ≈ 55 g

Sve sadržaj specifikacije upoznati s ovom priručniku podložni su promjenama bez prethodne najave.

UPUTA ZA ZAŠTITU OMOTAJA

(NIEE, direktiva o niskim naponima) elektrane i elektronske opreme, koje se primjenjuje u zemljama Zajednice Europske unije)

Ne! Ne pokušavaj pristupiti kontrolnim visokonaponskim mehanizmima i komponenti koje je moguće ukloniti pomoću kontrolnih pomoću kontrolnih. Na koga ovog limitiraj vijeka ovaj se proizvod ne mogu odlagati u uobičajeni **ovaj** kontrolnog, nad ne mora odlažeš da postoje ovaj proizvod u skladištenje ili prodaju nadležnoj ovlaštenoj elektronske opreme. Ne pravimo u skladištenje prodaju ili na pakiranju simbolom ovaj proizvod ili na ovaj ambalaži ne mogu se odložiti u uobičajeni kontrolnog. Ne ostavljaj ovaj proizvod na mjestima na kojima je izložen vibracijama. Ne ostavljaj ovaj proizvod u vlažnim prostorima poput kupaonice ili na kišnom. Ne ostavljaj ovaj proizvod na izravnoj sunčevoj svjetlosti ili u blizini uređaja koji proizvodi toplinu. Ne ostavljaj ovaj proizvod u vodu ili drugu tekućinu. Ne ostavljaj ovaj proizvod na vrućem mjestu poput na ploči za kuhanje ili u automobilu. Ne ostavljaj ovaj proizvod na mjestima na kojima je izložen prašnjavim uvjetima.

Baterije:
Nemoj ovaj baterija u slučaj. Baterije uključe velikopaljivo u kiselina i otrovno. Ne ostavljaj ovaj baterija na izravnoj sunčevoj svjetlosti ili u blizini uređaja koji proizvodi toplinu. Ne ostavljaj ovaj baterija u vodu ili drugu tekućinu. Ne ostavljaj ovaj baterija na vrućem mjestu poput na ploči za kuhanje ili u automobilu. Ne ostavljaj ovaj baterija na mjestima na kojima je izložen prašnjavim uvjetima.

Opasno! Ne pokušavaj ovaj baterija ili ovaj baterija ne ostavljaj u vlažnim prostorima poput kupaonice ili na kišnom. Ne ostavljaj ovaj baterija u vodu ili drugu tekućinu. Ne ostavljaj ovaj baterija na vrućem mjestu poput na ploči za kuhanje ili u automobilu. Ne ostavljaj ovaj baterija na mjestima na kojima je izložen prašnjavim uvjetima.

7) SLOVENSKI SPECIFIKACIJE:

- Bluetooth™ 5.4
- Proizvođač: Roeland
- Profil Bluetooth™: A2DP, AVRCP, HFP & HSP
- Frekvencija: 2402 – 2480 MHz
- Maksimalna emitirana snaga: 2,28 dBm / 1,7 mW
- Zvučnik: 32 Ω
- Osjetljivost zvučnika: 100 dB ± 3 dB
- Frekvencija zvučnika: 20 Hz – 20 kHz
- Baterija: 45 mAh (3,7 Wh)
- Baterija za slušalice: 60 mA (0,5 W)
- Ulaz: 5,0 V ⎓, 1,0 A max.
- Ukupna snaga: 5,0 W – 1,6 dBm
- Trajanje reprodukcije: 7 sati (na 70 % glasnoće)
- Trajanje reprodukcije: 20 sati (na 70% glasnoće) vraćaju trajanja baterije i kuštajem za punjenje izgubiti mobilnog
- Otpornost mobilnog: ~42 dB ± 3 dB
- Priključak za punjenje: USB Type-C
- Otpornost na prašinu: IP6X
- Dimenzije: 2,2 x 7,2 x 7,8 cm (9 x 3 x 3) inch
- Težina: ≈ 55 g

Sve sadržaj specifikacije upoznati s ovom priručniku podložni su promjenama bez prethodne najave.

VSEOBSEŽNE INFORMACIJE

- Preverite pravilno delovanje izdelka, preden ga začnete uporabljati.
- Ne izpostavljajte izdelka ekstremnim temperaturam, vlagi in prahu.
- Ne izpostavljajte izdelka neposredni sončni svetlobi ali bližini naprav, ki proizvajajo toplotno sevanje.
- Ne izpostavljajte izdelka vlažnim prostorom, kot je kopalnica.
- Ne izpostavljajte izdelka dežju ali drugim vlažnim pogojem.
- Ne izpostavljajte izdelka vibracijam.
- Ne izpostavljajte izdelka prahu.
- Ne izpostavljajte izdelka vodi ali drugim tekočinam.
- Ne izpostavljajte izdelka vročim predmetom.
- Ne izpostavljajte izdelka ekstremnim temperaturam.
- Ne izpostavljajte izdelka ekstremnim vlažnim pogojem.
- Ne izpostavljajte izdelka ekstremnim prašnim pogojem.
- Ne izpostavljajte izdelka ekstremnim vibracijam.
- Ne izpostavljajte izdelka ekstremnim udarcem.
- Ne izpostavljajte izdelka ekstremnim pritisku