(EN) USER MANUAL: SOLOGIC-1-PORT WALL CHARGER (SL-CH-WIPA0510-X)

PACKAGE CONTENT:

- 1-port wall charger
- User Manual

SAFETY INSTRUCTIONS

Always take the following precautions before using the "1-port wall charger," hereinafter referred to as the "device."

EXPLANATION OF USED ICONS

REMARK!
Follow the instructions in the user manual!

WARNING!
Warning for potential danger to life and/or serious irreversible injury!

WARNING! Risk of electric shock
Warning for potential risk of death and/or serious irreversible injury!

WARNING! Risk of suffocation
Warning for potential danger to life and/or serious irreversible injury!

FOR INDOOR USE ONLY!
Only use the device indoors, in dry areas and not in the vicinity of water to avoid the risk of electric shock or short circuit.

Class II
Refers to equipment where protection against electric shock does not solely rely on basic insulation, but where additional safety precautions like double insulation or reinforced insulation are taken, and there is no protective earthing or reliance upon installation conditions.

CE MARKING
Indicates that the product sold in Europe has been assessed to meet high safety, health, and environmental protection requirements.

INSTRUCTIONS FOR PROTECTING THE ENVIRONMENT
(**WEEE**, the waste electrical and electronic equipment directive)

- Plug the device into an electrical outlet that is easily accessible at all times and the socket designed for 2 round pins (Type C, E, F, I, K and L).
- Always remove the device from the electrical outlet after you have finished using the device.
- Do not use the device if it has become faulty or been damaged in any way.
- Do not operate the device using an external timer switch or a separate remote control system.
- Make sure your hands are dry before touching the device or charging cable.
- Never leave the device to charge unattended.
- To reduce or prevent the risk of personal injury, electrical shock, fire or damage to the device, never insert metal objects in any opening of the USB charging port or any other openings or ports.

WARNING! Do not open the casing as this may result in electric shock!

WARNING! To avoid the risk of electric shocks, never immerse the device in water or any other liquid. And do not use it again if this happens.

- Do not crush, puncture or dismantle the device.

WARNING! Damaging the casing and/or piercing the device, can lead to explosion or fire!

- Do not use the device in temperatures that fall below -10 °C or exceed 40 °C.
- Do not dispose of the device in your household waste. Take it to your local recycling station. Contact your local government offices for details.

WARNING! Never cover the device with cloths, curtains or any other material in order to prevent overheating and potential fire hazards.

All contents and specifications mentioned in this manual are subject to change without prior notice.

INSTRUCTIONS FOR PROTECTING THE ENVIRONMENT
(**WEEE**, the waste electrical and electronic equipment directive, applicable in EU member states)

Your product has been manufactured using high quality materials and components which can be recycled and used again. At the end of its service life, this product cannot be disposed of in normal domestic waste, but must be taken to a special collection point for recycling electrical and electronic equipment. This is indicated in the user manual and in the packaging by the crossed-out wheeled dust bin symbol. Used raw materials are suitable for recycling.
You can ask your local competent council about the location of your nearest collection point.
By recycling used appliances or raw materials, you are playing an important role in protecting our environment.
Correct disposal ensures that waste electrical and electronic equipment (which may contain hazardous substances) is recycled and reused appropriately. It helps avoid potential damage to the environment and human health, wildlife and to preserve natural resources.

INTENDED USE:

The device is compatible with 110 - 220 V power sources for charging USB-powered/charged devices with a maximum charging current of 1 A. Before using the device, we recommend reading the user manual of the to-be-powered/charged device and checking the power/charging specifications. Only use the device in dry areas.

FEATURES & SPECIFICATIONS:

- Input power: 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 0.3 A max, Class II, IP20
- Output power: 5.0 V ⎓, 1.0 A total, 5.0 W
- Operating temperature: 0 – 40 °C (non-condensing - 93% RH)
- No-load power consumption: 0.09 W
- Average active efficiency: 73.65 %
- ERP class: VI
- Protections: Overloading, overvoltage, overheating, and output short-circuit.

GENERAL INFORMATION

- Read the instructions for use carefully and keep them safe. If you give this device to other people, please also pass on this manual.
- Only use this device in accordance with the instructions in this user manual.
- Keep the device out of the reach of children below the age of 8 years.
- This device is intended for domestic or similar use, not for professional use.

WARNING! Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children. **Risk of suffocation!**

GENERAL SAFETY INFORMATION AND INSTRUCTIONS

- Only use the device for its intended purpose.
- Improper use of the device could damage the product.
- The device is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Keep children under strict supervision to prevent them from using the device as a toy.
- Do not allow unsupervised children to clean or maintain this device.
- Prior to use, check the device for visible external damage. Never operate the device if it is damaged.
- Do not place the device under any mechanical stress.
- Please handle the device carefully. Jolts, impacts or falls, even from a low height, can damage the device.

Only use the device indoors, in dry areas and not in the vicinity of water.

- Remove the device from the power socket during lightning storms.
- When the device is not in use, store it in a dry and safe place, away from the reach of children.
- Do not use the device in the immediate vicinity of heat sources such as naked flames (hobs, for example).
- The warranty will expire immediately if the device is damaged as a result of not observing this user manual. The manufacturer accepts no liability for damage caused by non-compliance with the user manual, negligent use or use which does not comply with the conditions of this user manual.
- Do not use abrasive cleaning solvents to clean the device.
- Do not use foreign objects to clean the device.
- Do not attempt to disassemble or repair the device or modify it in any manner.
- The device does not contain any parts which can be serviced by the user.
- Only allow repairs to be carried out by a qualified service centre. Qualified service centre: after-sales department of the manufacturer or store, which is recognized and authorized to carry out such repairs, so that potential hazards can be prevented. If problems are encountered with the device, please return it to this department.

ELECTRICITY & HEAT

- Prior to use, check that the mains voltage is the same as the mains voltage stated on the device.
- Do not place the device into an electrical outlet that is easily accessible at all times and the socket designed for 2 round pins (Type C, E, F, I, K and L).
- Always remove the device from the electrical outlet after you have finished using the device.
- Do not use the device if it has become faulty or been damaged in any way.
- Do not operate the device using an external time switch or a separate remote control system.
- Make sure your hands are dry before touching the device or charging cable.
- Never leave the device to charge unattended.
- To reduce or prevent the risk of personal injury, electrical shock, fire or damage to the device, never insert metal objects in any opening of the USB charging port or any other openings or ports.

WARNING! Do not open the casing as this may result in electric shock!

WARNING! To avoid the risk of electric shocks, never immerse the device in water or any other liquid. And do not use it again if this happens.

- Do not crush, puncture or dismantle the device.

WARNING! Damaging the casing and/or piercing the device, can lead to explosion or fire!

- Do not use the device in temperatures that fall below -10 °C or exceed 40 °C.
- Do not dispose of the device in your household waste. Take it to your local recycling station. Contact your local government offices for details.

WARNING! Never cover the device with cloths, curtains or any other material in order to prevent overheating and potential fire hazards.

Class II
Refers to equipment where protection against electric shock does not solely rely on basic insulation, but where additional safety precautions like double insulation or reinforced insulation are taken, and there is no protective earthing or reliance upon installation conditions.

CE MARKING
Indicates that the product sold in Europe has been assessed to meet high safety, health, and environmental protection requirements.

INSTRUCTIONS FOR PROTECTING THE ENVIRONMENT
(**WEEE**, the waste electrical and electronic equipment directive)

All contents and specifications mentioned in this manual are subject to change without prior notice.

INSTRUCTIONS FOR PROTECTING THE ENVIRONMENT
(**WEEE**, the waste electrical and electronic equipment directive, applicable in EU member states)

Your product has been manufactured using high quality materials and components which can be recycled and used again. At the end of its service life, this product cannot be disposed of in normal domestic waste, but must be taken to a special collection point for recycling electrical and electronic equipment. This is indicated in the user manual and in the packaging by the crossed-out wheeled dust bin symbol. Used raw materials are suitable for recycling.
You can ask your local competent council about the location of your nearest collection point.
By recycling used appliances or raw materials, you are playing an important role in protecting our environment.
Correct disposal ensures that waste electrical and electronic equipment (which may contain hazardous substances) is recycled and reused appropriately. It helps avoid potential damage to the environment and human health, wildlife and to preserve natural resources.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

We,
Lab31 B.V.
Geert Scholtenslaan 12
1667 CL Wognum
The Netherlands

Declare under our sole responsibility that the product:

- Product Brand: Sologic
- Product Model No: SL-CH-WIPA0510
See appendix A for a list of all products covered by this declaration
- Product Description: 1-port wall charger
- Product Rating:
- Input: 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 0.3 A max, Class II, IP20
- Output power: 5.0 V ⎓, 1.0 A total, 5.0 W
- No-load power consumption: 0.09 W
- Average active efficiency: 73.65 %
- ERP Class: Class VI

Following the provisions of the Directives:

- Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive: 2014/30/EU
- Energy Related Products (ERP) Directive: 2009/125/EC
- Low Voltage Directive (LVD): 2014/35/EU
- Restriction of the use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Directive (RoHS): 2015/863 amending 2011/65/EU

And standards to which Conformity is declared:
EMC:

- EN 55032:2015 + A1:2020
- EN 55035:2017 + A11:2020
- EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021
- EN 61000-3-3:2013 + A2:2021

LVD:

- EN 62368-1:2020 + A11:2020

ERP:

- (EU) 2019/1782

Place: Wognum
Date of issue: 01-08-2022
Lab31 B.V.

Authorized Signature name: R. van der Vat
Title: Managing Director

Appendix A - List of products
The following products are covered by EU Declaration of Conformity of model SL-CH-WIPA0510

Model number	Description
SL-CH-WIPA0510-B	Sologic - 1-port wall charger - Black
SL-CH-WIPA0510-W	Sologic - 1-port wall charger - White

The latest Declaration of Conformity is available at the following internet address: https://dayes.eu/docs

(NL) GEBRUIKERSHANDLEIDING: SOLOGIC-WANDOPLADER MET 1 POORT (SL-CH-WIPA0510-X)

INHOUD VERPAKKING:

- Wandoplader met 1 poort
- Gebruikershandleiding

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Tref altijd de volgende algemene voorzorgsmaatregelen voordat u de 'Wandoplader met 1 poort' gebruikt (hierna 'apparaat' te noemen).

UITLEG VAN DE GEBRUIKTE PICTOGRAMMEN

OPMERKING!
Volg de instructies in deze gebruikershandleiding!

WAARSCHUWING!
Waarschuwing voor mogelijk levensgevaar en/of ernstig blijvend letsel!

WAARSCHUWING! Risico op elektrische schok
Waarschuwing voor mogelijk levensgevaar en/of ernstig blijvend letsel!

WAARSCHUWING! Kans op verstikking
Waarschuwing voor mogelijk levensgevaar en/of ernstig blijvend letsel!

UITSLUITEND VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS!
Gebruik het apparaat uitsluitend binnenshuis, in droge gebieden en niet in de buurt van water om het risico van een elektrische schok of kortsluiting te voorkomen.

Klasse II
Betreft apparatuur waarbij de bescherming tegen elektrische schokken niet uitsluitend berust op basisisolatie, maar waarbij aanvullende veiligheidsmaatregelen zijn getroffen, zoals dubbele isolatie of versterkte isolatie, en er geen sprake is van beschermende aarding of afhankelijkheid van de installatie-omstandigheden.

CE-MARKERING
Geeft aan dat het product dat in Europa wordt verkocht, voldoet aan hoge eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieubescherming.

MILIEUVOORSCHRIFTEN
(**AEEA**, de richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)

BEOOGD GEBRUIK:

Het apparaat is compatibel met stroombronnen van 110/220 V en kan worden gebruikt voor het opladen van via USB aangedreven/opgeladen apparaten met een maximum laadstroom van 1 A. Voordat u het apparaat gebruikt, raden wij u aan de gebruikershandleiding te lezen van het van stroom te voorzienen/op te laden apparaat en de specificaties te controleren met betrekking tot de stroomvoorziening en het opladen daarvan. Gebruik het apparaat uitsluitend in droge ruimtes.

FUNCTIES EN SPECIFICATIES:

- Voeding: 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 0.3 A max, Klasse II, IP20
- Uitgangsvermogen: 5.0 V ⎓, 1.0 A totaal, 5.0 W
- Bedrijfstemperatuur: 0–40 °C (niet-condenserend - 93% RH)
- Opgenomen elektrisch vermogen in niet-belaste toestand: 0,09 W
- Gemiddelde actieve efficiëntie: 73,65%
- ERP-klasse: VI
- Bescherming: overbelasting, oversparning, oververhitting en kortsluiting van de uitvoer.

ALGEMENE INFORMATIE

- Lees deze instructies vóór gebruik goed door en bewaar ze op een veilige plaats. Als u dit apparaat aan iemand anders geeft, geef deze handleiding daar dan bij.
- Gebruik dit apparaat uitsluitend volgens de instructies in deze gebruikershandleiding.
- Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijke doeleinden of vergelijkbaar gebruik, niet voor professioneel gebruik.

WAARSCHUWING! Laat verpakkingsmateriaal niet onbeheerd rondslingeren. Het kan gevaar opleveren wanneer kinderen ermee spelen. **Kans op verstikking!**

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN -INSTRUCTIES

- Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde doel.
- Het apparaat kan beschadigd raken als het verkeerd wordt gebruikt.
- Dit apparaat is geen speelgoed! Houd het buiten bereik van kinderen en huisdieren.
- Houd kinderen goed in de gaten en voorkom dat ze het apparaat gebruiken als speelgoed.
- Laat kinderen dit apparaat niet zonder toezicht schoonmaken of onderhouden.
- Controleer het apparaat vóór gebruik op zichtbare beschadigingen aan de buitenkant. Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is.
- Zorg ervoor dat het apparaat niet wordt blootgesteld aan enige mechanische belasting.
- Ga voorzichtig met het apparaat om. Het apparaat kan beschadigd raken door een schok, stoot of val, zelfs van een geringe hoogte.

Gebruik het apparaat uitsluitend binnenshuis, in droge ruimtes en niet in de buurt van water.

- Haal het apparaat uit het stopcontact als het onweert.
- Als het apparaat niet wordt gebruikt, bewaar deze dan op een droge en veilige plaats, buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van hittebronnen zoals open vuur (gasfornuis) of kookplaten.
- De garantie vervalt onmiddellijk als het apparaat wordt beschadigd als gevolg van het niet in acht nemen van deze gebruikershandleiding. De fabrikant accepteert geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet in acht nemen van de gebruikershandleiding, onzorgvuldig gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de voorwaarden in deze gebruikershandleiding.
- Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen om het apparaat te reinigen.
- Gebruik geen vreemde voorwerpen om het apparaat schoon te maken.
- Probeer het apparaat niet te demonteren, te repareren of anderszins aan te passen.
- Het apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden.
- Laat reparaties uitsluitend uitvoeren door een gekwalificeerd servicecentrum. Erkend servicecentrum: serviceafdeling van de fabrikant of winkel die erkend en bevoegd is om dergelijke reparaties uit te voeren, zodat mogelijke gevaren worden vermeden. Als u problemen met het apparaat ondervindt, breng het dan naar dit servicecentrum.

ELEKTRICITEIT EN WARMTE

- Controleer vóór gebruik of de netspanning overeenkomt met de op het apparaat vermelde netspanning.
- Steek het apparaat in een stopcontact dat gemakkelijk toegankelijk is en dat is bedekt voor 2 ronde pinnen (type C, E, F, I, K en L).
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet meer gebruikt.
- Gebruik het apparaat niet als het niet goed werkt of op enige manier is beschadigd.
- Gebruik het apparaat niet met een externe tijdschakelaar of een afzonderlijke afstandsbediening.
- Zorg ervoor dat uw handen droog zijn voordat u het apparaat of de oplaadkabel aanraakt.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het wordt opgeladen.
- Steek nooit metalen voorwerpen in een opening van de USB-oplaadpoort of in andere openingen of poorten om het risico van personelijk letsel, elektrische schok, brand of schade aan het apparaat te verminderen of voorkomen.

WAARSCHUWING! Open de behuizing niet. Als u dit wel doet, loopt u kans op een elektrische schok!

WAARSCHUWING! Om het risico van een elektrische schok te voorkomen, moet u het apparaat **nooit** onderdompelen in water of een andere vloeistof. Als dit wel is gebeurd, gebruik het dan niet meer.

- Zorg ervoor dat het apparaat niet wordt beschadigd of gedemonteerd.

WAARSCHUWING! Beschadiging van de behuizing en/of het apparaat kan leiden tot een explosie of brand!

- Gebruik het apparaat niet bij temperaturen lager dan -10 °C of hoger dan 40 °C.
- Gooi het apparaat niet weg met het huisafval. Breng het apparaat naar een plaatselijk recycling-adres. Neem contact op met uw gemeente voor nadere informatie.

WAARSCHUWING! Bedek het apparaat nooit met doeken, gordijnen of enig ander materiaal om oververhitting en mogelijk zelfs brand te voorkomen.

Alle in deze handleiding vermelde informatie en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

MILIEUVOORSCHRIFTEN
(**AEEA**, de richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur die in EU-lidstaten van kracht is)

Dit product is vervaardigd van kwaliteitsvol hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden. Aan het einde van de levensduur mag dit product niet afgevoerd worden met het normale huisafval. In plaats daarvan moet het worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Dit wordt in de handleiding en op de verpakking weergegeven door de afvalcontainer met een kruis erdoor. De gebruikte grondstoffen kunnen worden gerecycled.
Informeer bij uw gemeente waar het dichtstbijzijnde inzamelpunt is. Door gebruikte apparatuur of grondstoffen te recyclen, levert u een belangrijke bijdrage aan het beschermen van het milieu.
Correcte verwijdering zorgt ervoor dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (die gevaarlijke stoffen kan bevatten) op de juiste manier wordt gerecycled en hergebruikt. Dit helpt mogelijke schade aan het milieu en de gezondheid van de mens en wilde dieren te voorkomen, en de natuurlijke hulpbronnen in stand te houden.

EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Wij,
Lab31 B.V.
Geert Scholtenslaan 12
1667 CL Wognum
Nederland

Verklaren op basis van onze eigen verantwoordelijkheid dat het product:

- Merk van het product: Sologic
- Modelnummer van het product: SL-CH-WIPA0510
Zie bijlage A voor een lijst van alle producten waarop deze verklaring betrekking heeft.
- Beschrijving van het product: Wandoplader met 1 poort
- Productclassificatie:
- Invoer: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A max., klasse II, IP20
- Uitvoer: 5,0 V ⎓, 1,0 A totaal, 5,0 W
- Opgenomen elektrisch vermogen in niet-belaste toestand: 0,09 W
- Gemiddelde actieve efficiëntie: 73,65%
- ERP-klasse: Klasse VI

Voldoet aan de bepalingen van de richtlijnen:

- Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit (EMC): 2014/30/EU
- Richtlijn energiegerelateerde producten (ERP): 2009/125/EC
- Laagspanningsrichtlijn (LSR): 2014/35/EU
- Richtlijn betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS): 2015/863 amendement van 2011/65/EU

En normen waaraan conformiteit wordt verklaard:
EMC:

- EN 55032:2015 + A1:2020
- EN 55035:2017 + A11:2020
- IEC EN 61000-3-2:2019 + A1:2021
- EN 61000-3-3:2013 + A2:2021

LSR (Laagspanningsrichtlijn)

- EN 62368-1:2020 + A11:2020

ERP:

- (EU) 2019/1782

Plaats: Wognum
Datum publicatie: 01-08-2022
Lab31 B.V.

Naam bevoegde ondertekenaar: R. van der Vat
Functie: Algemeen directeur

Bijlage A - Lijst van producten
De volgende producten vallen onder de verklaring van conformiteit met de Europese richtlijnen van model SL-CH-WIPA0510

Modelnummer	Beschrijving
SL-CH-WIPA0510-B	Sologic - Wandoplader met 1 poort - Zwart
SL-CH-WIPA0510-W	Sologic - Wandoplader met 1 poort - Wit

De meest recente conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: https://dayes.eu/docs

(FR) MODE D'EMPLOI : SOLOGIC-CHARGEUR MURAL À 1 PORTO D'ENTRÉE (SL-CH-WIPA0510-X)

CONTENU DU PAQUET :

- Chargeur mural à 1 port d'entrée
- Mode d'emploi

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez toujours respecter les précautions suivantes avant d'utiliser le « Chargeur mural à 1 port d'entrée », ci-après dénommé l'« appareil ».

EXPLICATION DES ICÔNES UTILISÉES

REMARQUE !
Suivez les instructions dans le manuel d'utilisation !

AVERTISSEMENT !
Risque menaçant la vie et/ou blessures graves et irréversibles !

AVERTISSEMENT ! Risque d'électrocution
Risque menaçant la vie et/ou blessures graves et irréversibles !

AVERTISSEMENT ! Risque d'étouffement
Risque menaçant la vie et/ou blessures graves et irréversibles !

UNIQUEMENT POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR !
Utilisez l'appareil uniquement à l'intérieur, dans des lieux secs et à l'écart de l'eau pour éviter le risque de choc électrique ou de court-circuit.

Classe II
Désigne un équipement possédant non seulement une protection contre les décharges électriques par une isolation de base, mais ayant également une isolation double ou isolation renforcée, ne nécessitant pas de dispositif de mise à la terre ou de protection supplémentaire pour l'installation.

MARQUAGE CE
Indique que le produit vendu en Europe a été évalué afin de répondre à des exigences élevées en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement.

CONSIGNES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
(**DEEE**, la directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques)

L'ensemble des contenus et spécifications mentionnés dans ce mode d'emploi sont susceptibles de modifications sans avis préalable.

CONSIGNES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
(Directive **DEEE** - Déchets d'équipements électriques et électroniques, applicable dans les États membres de l'UE)

Votre produit a été fabriqué à l'aide de matériaux de haute qualité et de composants qui peuvent être recyclés et réutilisés. À la fin de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères, mais il doit être remis à un point de collecte spécial pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Ceci est indiqué dans le mode d'emploi et sur l'emballage par un conteneur de déchets barré d'une croix. Les matières premières utilisées peuvent être recyclées.
Renseignez-vous auprès de votre municipalité au sujet de l'emplacement de votre point de collecte le plus proche.
En recyclant les appareils usagés ou les matières premières, vous jouez un rôle important dans la protection de l'environnement.
Le tri garantit que les déchets d'équipements électriques et électroniques (qui peuvent contenir des substances dangereuses) sont recyclés et réutilisés de manière appropriée. Le recyclage permet d'éviter les dommages potentiels à l'environnement et à la santé humaine, à la faune et à la flore sauvages et aux ressources naturelles.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE

Nous,
Lab31 B.V.
Geert Scholtenslaan 12
1667 CL Wognum
Pays-Bas

Déclarons en toute responsabilité que le produit :

- Marque du produit : Sologic
- N° de modèle du produit : SL-CH-WIPA0510
Voir l'annexe A pour une liste de tous les produits couverts par cette déclaration
- Description du produit : Chargeur mural à 1 port d'entrée
- Puissance du produit :
- Entrée : 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A max, Classe II, IP20
- Sortie : 5,0 V ⎓, 1,0 A total, 5,0 W
- Consommation d'énergie hors charge : 0,09 W
- Efficacité active moyenne : 73,65 %
- Classe ERP : Classe VI

Conforme aux dispositions des directives :

- Directive Compatibilité électromagnétique (CEM) : 2014/30/UE
- Directive Produits liés à l'énergie : 2009/125/CE
- Directive Basse tension : 2014/35/UE
- Directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS) : 2015/863 modifiant 2011/65/UE

Ainsi qu'aux normes par rapport auxquelles la conformité est déclarée :
CEM :

- EN 55032:2015 + A1:2020
- EN 55035:2017 + A11:2020
- IEC EN 61000-3-2:2019 + A1:2021
- EN 61000-3-3:2013 + A2:2021

Basse tension :

- EN 62368-1:2020 + A11:2020

Produits liés à l'énergie :

- (UE) 2019/1782

Lieu : Wognum
Date d'émission : 01-08-2022
Lab31 B.V.

Nom de signataire autorisé(e) : R. van der Vat,
Titre : Directeur général

Annexe A - Liste des produits
Les produits suivants sont couverts par la déclaration de conformité UE du modèle numéro SL-CH-WIPA0510

Numéro de modèle	Description
SL-CH-WIPA0510-B	Sologic - Chargeur mural à 1 port d'entrée - Noir
SL-CH-WIPA0510-W	Sologic - Chargeur mural à 1 port d'entrée - Blanc

La dernière version de la Déclaration de Conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : https://dayes.eu/docs

(DE) BEDIENUNGSANLEITUNG: SOLOGIC-WANDLADEGERÄT MIT 1 BUCHSE (SL-CH-WIPA0510-X)

VERPACKUNGSINHALT:

- Wandladegerät mit 1 Buchse
- Bedienungsanleitung

SICHERHEITSHINWEISE

Treffen Sie immer die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, bevor Sie das „Wandladegerät mit 1 Buchse", im Folgenden als das „Gerät" bezeichnet, verwenden.

ERKLÄRUNG VERWENDETER SYMBOLE

HINWEIS!
Folgen Sie den Anweisungen in der Bedienungsanleitung!

WARNHINWEIS!
Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder schweren nicht heilbaren Verletzungen!

WARNHINWEIS! Stromschlaggefahr
Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder Gefahr von ernsthaften nicht heilbaren Verletzungen!

WARNHINWEIS! Erstickungsgefahr
Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder schweren nicht heilbaren Verletzungen!

NUR FÜR DIE NUTZUNG IN INNENRÄUMEN BESTIMMT!
Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen, in trockenen Bereichen und nicht in der Nähe von Wasser, um Gefahr durch Stromschlag oder Kurzschluss zu vermeiden.

Klasse II
Gilt für Geräte, bei denen der Schutz vor Stromschlägen nicht nur von einer grundlegenden Isolierung abhängt, sondern zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen wie doppelte Isolierung oder verstärkte Isolierung vorgenommen werden, keine Schutzerdung vorhanden ist und man sich nicht auf die Installationsbedingungen verlassen kann.

CE-KENNZEICHNUNG
Weist darauf hin, dass das in Europa verkaufte Produkt bewertet worden ist, damit es die hohen Anforderungen bezüglich Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz erfüllt.

ANWEISUNGEN ZUM SCHUTZ DER UMWELT
(**EEAG**, Rückgewinnung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten)

STROM UND WÄRME

- Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die Netzspannung mit der am Gerät angegebenen Netzspannung übereinstimmt.
- Stecken Sie das Gerät in eine Steckdose, die jederzeit gut zugänglich und für Stecker mit zwei runden Stiften entwickelt wurde (Typ C, E, F, I, K und L).
- Ziehen Sie das Gerät immer aus der Steckdose, wenn Sie die Benutzung des Geräts beendet haben.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es defekt geworden ist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde.
- Betreiben Sie das Gerät nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einer separaten Fernbedienung.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie das Gerät oder das Ladekabel berühren.
- Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt, wenn es geladen wird.
- Um die Gefahr von Verletzungen, Stromschlägen, Bränden oder Schäden am Gerät zu verringern oder zu vermeiden, führen Sie niemals Metallgegenstände in eine Öffnung des USB-Ladeanschlusses oder in andere Öffnungen oder Anschlüsse ein.

WARNHINWEIS! Öffnen Sie das Gehäuse nicht, da dies zu einem Stromschlag führen kann!

WARNHINWEIS! Um Stromschläge zu vermeiden, niemals in Wasser oder in eine andere Flüssigkeit, **um das Stromschlagrisiko zu verhindern.** Und verwenden Sie es nicht mehr, wenn dies vorkommt.

- Das Gerät darf nicht zerdrückt, durchstochen oder demontiert werden.

WARNHINWEIS! Die Beschädigung des Gehäuses und/oder das Einstechen in das Gerät können zu Explosion oder Brand führen!

- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Temperaturen, die unter -10 °C oder über 40 °C liegen.
- Entsorgen Sie das Gerät nicht im Hausmüll. Bringen Sie es zu einem Recyclingzentrum vor Ort. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Kommunalverwaltung nach den Einzelheiten.

WARNHINWEIS! Decken Sie das Gerät niemals mit Tüchern, Vorhängen oder anderem Material ab, um Überhitzung und mögliche Brandgefahr zu vermeiden.

Die Änderung aller Inhalte und der technischen Daten in dieser Anleitung ist ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

ANWEISUNGEN ZUM SCHUTZ DER UMWELT
(**EEAG**, Rückgewinnung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten, In EU-Mitgliedsstaaten anzuwenden)

Ihr Produkt wurde aus qualitativ hochwertigen Materialien und Teilen hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können. Am Ende seiner Lebensdauer darf dieses Produkt nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss zu einer speziellen Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten gebracht werden. Dies wird in der Bedienungsanleitung und auf der Verpackung durch die durchgestrichene Mülltonne angezeigt. Die verwendeten Rohstoffe sind recyclingfähig.
Sie können die nächstgelegene Sammelstelle bei Ihrer Gemeinde erfragen.
Durch die Wiederverwertung der Altgeräte oder Rohstoffe leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.
Die ordnungsgemäße Entsorgung stellt sicher, dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte (die gefährliche Stoffe enthalten können) in angemessener Weise recycelt und wiederverwendet werden. Es trägt dazu bei, potenzielle Schäden für die Umwelt, die menschliche Gesundheit und die Tierwelt zu vermeiden und die natürlichen Ressourcen zu erhalten.

ALLGEMEINE SICHERHEITSINFORMATIONEN UND-ANWEISUNGEN

- Verwenden Sie das Gerät nur zweckbestimmt.
- Eine missbräuchliche Verwendung kann das Produkt beschädigen.
- Das Gerät ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Halten Sie Kinder unter strenger Aufsicht um zu vermeiden, dass sie das Gerät als Spielzeug benutzen.
- Kinder dürfen dieses Gerät nicht ohne Aufsicht reinigen oder pflegen.
- Überprüfen Sie das Gerät vor dem Gebrauch auf sichtbare äußere Beschädigungen. Betreiben Sie das Gerät niemals, wenn es beschädigt ist.
- Setzen Sie das Gerät keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Bitte gehen Sie vorsichtig mit dem Gerät um. Stöße, Aufprälle oder Stürze, selbst aus geringer Höhe, können das Gerät beschädigen.

Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen, in trockenen Räumen und nicht in der Nähe von Wasser.

- Ziehen Sie das Gerät bei Gewitter aus der Steckdose.
- Wenn das Gerät nicht verwendet wird, dieses an einem trockenen und sicheren Platz, fern von Kindern, aufbewahren.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen wie offenen Feuerquellen (z. B. Kochfeldern).
- Die Garantie wird sofort erlöschen, wenn das Gerät als Folge der Nichteinhaltung dieser Bedienungsanleitung beschädigt wurde. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aufgrund der Missachtung dieser Bedienungsanleitung, Fahrlässigkeit oder aufgrund von Anwendungen verursacht wurden, die nicht den Bedingungen in dieser Bedienungsanleitung entsprechen.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine scheuernden Reinigungsmittel.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Fremdkörpern.
- Das Gerät sollte nicht demontiert, repariert oder auf irgendeine Art und Weise verändert werden.
- Das Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können.
- Reparaturen dürfen nur von einem qualifizierten Kundendienst durchgeführt werden. Qualifizierter Kundendienst: Kundendienstabteilung des Herstellers oder Geschäfts, der/das zur Durchführung solcher Reparaturen anerkannt und befugt ist, damit potenzielle Gefahren vermieden werden können. Wenn Probleme mit dem Gerät auftreten, geben Sie es bitte an diese Abteilung zurück.

ELEKTRIZITÄT UND WÄRME

- Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die Netzspannung mit der am Gerät angegebenen Netzspannung übereinstimmt.
- Stecken Sie das Gerät in eine Steckdose, die jederzeit gut zugänglich und für Stecker mit zwei runden Stiften entwickelt wurde (Typ C, E, F, I, K und L).
- Ziehen Sie das Gerät immer aus der Steckdose, wenn Sie die Benutzung des Geräts beendet haben.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es defekt geworden ist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde.
- Betreiben Sie das Gerät nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einer separaten Fernbedienung.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie das Gerät oder das Ladekabel berühren.
- Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt, wenn es geladen wird.
- Um die Gefahr von Verletzungen, Stromschlägen, Bränden oder Schäden am Gerät zu verringern oder zu vermeiden, führen Sie niemals Metallgegenstände in eine Öffnung des USB-Ladeanschlusses oder in andere Öffnungen oder Anschlüsse ein.

WARNHINWEIS! Öffnen Sie das Gehäuse nicht, da dies zu einem Stromschlag führen kann!

WARNHINWEIS! Um Stromschläge zu vermeiden, niemals in Wasser oder in eine andere Flüssigkeit, **um das Stromschlagrisiko zu verhindern.** Und verwenden Sie es nicht mehr, wenn dies vorkommt.

- Das Gerät darf nicht zerdrückt, durchstochen oder demontiert werden.

WARNHINWEIS! Die Beschädigung des Gehäuses und/oder das Einstechen in das Gerät können zu Explosion oder Brand führen!

- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Temperaturen, die unter -10 °C oder über 40 °C liegen.
- Entsorgen Sie das Gerät nicht im Hausmüll. Bringen Sie es zu einem Recyclingzentrum vor Ort. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Kommunalverwaltung nach den Einzelheiten.

WARNHINWEIS! Decken Sie das Gerät niemals mit Tüchern, Vorhängen oder anderem Material ab, um Überhitzung und mögliche Brandgefahr zu vermeiden.

Klasse II
Gilt für Geräte, bei denen der Schutz v

(CZ) UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA: SOLOGIC - SÍŤOVÁ NABÍJEČKA S 1 PORTEM (SL-CH-WIPA0510-X)

OBSAH BALENÍ:

- Síťová nabíječka s 1 portem
- Uživatelská příručka

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím „Síťová nabíječka s 1 portem", dále jen „zařízení", vždy dodržujte následujícího bezpečnostní opatření.

VYSVĚTLENÍ POUŽITÝCH IKON

POZNÁMKA!
Dodržujte pokyny v této uživatelské příručce!

UPOZORNĚNÍ!
Varování před možným ohrožením života anebo vážnými nevratnými úrazem!

UPOZORNĚNÍ! Riziko úrazu elektrickým proudem
Varování před možným ohrožením života anebo vážnými nevratnými úrazem!

UPOZORNĚNÍ! Riziko ukousení
Varování před možným ohrožením života anebo vážnými nevratnými úrazem!

POUZE PRO POUŽITÍ V INTERIÉRECH!
Zařízení používejte výhradně ve vnitřních suchých prostorách a nikoliv blízkosti vody, abyste zamezili nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo zkratu.

Třída II
Vztahuje se na zařízení, kde ochrana před úrazem elektrickým proudem nespočívá pouze v základní izolaci, ale kde jsou přijata další bezpečnostní opatření, jako je dvojitá izolace nebo zesílená izolace, a kde nesestuje ochranné uzemnění nebo závisíst na podmínkách instalace.

OZNAČENÍ CE
Označuje, že výrobek prodávaný v Evropě byl posouzen tak, že splňuje vysoké požadavky na bezpečnost, ochranu zdraví a životní prostředí.

POKYNY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (OEEZ, směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních)

ÚČEL POUŽITÍ:

Zařízení je kompatibilní s napájecími zdroji 110/220 V pro nabíjení zařízení doporučujeme používat uživatelskou příručku k nabíjecímu zařízení a ověřit napájecí/nabíjecí parametry. Zařízení používejte pouze na suchých místech.

VLASTNOSTI A SPECIFIKACE:

- Vstupní výkon: 100 - 240 V (,50/60 Hz, max. 0,3 A, třída II, IP20
- Výstupní výkon: 5,0 V ⎓, celkem 1,0 A, 5,0 W
- Provozní teplota: 0 - 40 °C (nekondenzující - 93% RV)
- Spotřeba bez zatížení: 0,09 W
- Průměrná aktivní účinnost: 73,65 %
- Třída EPP: VI
- Ochrana proti: přetížení, přepětí, přehřátí a zkratu výstupu.

OBECNÉ INFORMACE

- Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod k použití a schovejte ho někam na bezpečné místo. Pokud budete chtít toto zařízení někomu předat, pak i s touto příručkou.
- Zařízení používejte výhradně v souladu s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce.
- Zařízení uchovávejte mimo dosah dětí mladších osmi let.
- Toto zařízení je určeno pro domácí či obdobné použití, nikoli pro profesionální účely.

UPOZORNĚNÍ! Nenechávejte obalové materiály jen tak povalovat. Pro děti by mohly představovat nebezpečnou hračku. **Riziko udušení!**

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ ÚDAJE A POKYNY

- Zařízení používejte pouze k určenému účelu.
- Nesprávné používání může vést k poškození produktu.
- Toto zařízení není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích mazlíčků.
- Důsledné dohlížejte na to, aby děti zařízení nepoužívaly jako hračku.
- Nedovolte, aby děti bez dohledu zařízení čistily nebo na něm prováděly údržbu.
- Před použitím zkontrolujte, zda zařízení nenese viditelné známky poškození. Poškozené zařízení v žádném případě nepoužívejte.
- Zařízení nevystavujte žádnému mechanickému namáhání.
- Zacházejte se zařízením opatrně. Otřesy, nárazy nebo pády, dokonce i z malé výšky, mohou zařízení poškodit.

Zařízení používejte výhradně ve vnitřních, suchých prostorách a nikoli v blízkosti vody.

- Při bouřkách a blesky vyjměte zařízení ze zásuvky.
- V době nepoužívání skladujte zařízení na suchém a bezpečném místě, mimo dosah dětí.
- Přístroj nepoužívejte v bezprostřední blízkosti zdrojů tepla, jako je například otevřený oheň (např. varné desky).
- Dojde-li k poškození zařízení v důsledku nedodržení pokynů v této příručce, záruka okamžitě zaniká bez platnosti. Výrobce nepřebírá žádnou zodpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů v této uživatelské příručce, nedbalým používáním nebo používáním, které není v souladu s podmínkami uvedenými v této uživatelské příručce.
- K čištění zařízení nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
- K čištění přístroje nepoužívejte ostré předměty.
- Zařízení se nepokoušejte demontovat, opravovat ani jakkoli upravovat.
- Zařízení neobsahuje žádné součásti, jejichž servisu by mohl provádět uživatel.
- Opravy svěřte výhradně do rukou kvalifikovaného servisního střediska. Kvalifikované servisní středisko: poprodejní oddělení výrobce nebo obchod, který je uznán a oprávněn k provádění těchto oprav, aby se předešlo potenciálnímu nebezpečí. Pokud při používání zařízení narazíte na problémy, zanešte jej na toto oddělení.

ELEKTŘINA A TEPLO

- Před použitím ověřte, zda síťové napětí odpovídá jmenovitému napětí uvedenému na zařízení.
- Zařízení zapojte do elektrické zásuvky, která je dobře přístupná a konstruovaná na 2 kulaté kolíky (typ C, E, F, I, K a L).
- Když zařízení přestanete používat, nezapomeňte ho vždy vytáhnout z elektrické sítě.
- Zařízení nepoužívejte pokud selhalo nebo pokud bylo jakkoli poškozeno.
- Přístroj neprovozujte spolu s externím časovým spínačem ani samostatným systémem dálkového ovládání.
- Při kontaktu se zařízením nebo nabíjecím kabelem dbejte na to, abyste měli suché ruce.
- Neponechávejte zařízení při nabíjení bez dozoru.
- Vzájmu omezení nebo prevence úrazu, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození zařízení nevkládejte do otvorů USB nabíjecího portu ani do dalších otvorů či portů žádné kovové předměty.

UPOZORNĚNÍ! Nestvořujte kryt, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem!

UPOZORNĚNÍ! V zájmu prevence poškození neponořuje zařízení do vody ani jakékoli jiné kapaliny. A pokud k tomu dojde, nepoužívejte je znovu.

- Zařízení nedrťte, nepřerušujte ani nedemontujte.

UPOZORNĚNÍ! Poškození krytu a/nebo pronížení zařízení může vést k explozi či požáru!

- Nepoužívejte přístroj při teplotách nižších než -10 °C nebo vyšších než 40 °C.
- Nevyhazujte zařízení do domovního odpadu. Zavezte jej do místního recyklačního střediska. Bližší informace vám poskytnou místní autority.

UPOZORNĚNÍ! Zařízení v žádném případě nezakrývejte látkou, záclonami ani jakýmkoli jiným materiálem. Předejděte tím přehřátí a riziku případného požáru.

Obsah a specifikace uvedené v této příručce mohou být změněny bez předchozího oznámení.

POKYNY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (OEEZ, směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních)

Váš výrobek byl vyroben z materiálů a komponent špičkové kvality, které lze recyklovat a znovu použít. Na konci své provozní životnosti nesmí být tento výrobek zlikvidován v běžném domovním odpadu, ale musí být zavezen na speciální sběrné místo určené pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. To je indikováno v uživatelském návodu a na obale formou symbolu přeškrtnuté popelnice. Použité suroviny jsou vhodné k recyklaci.
Na místech sběrné místo se můžete informovat u místních úřadů. Recyklací použitých zařízení a surovin hrajete významnou roli při ochraně životního prostředí.
Správná likvidace zajistí, že odpadní elektrická a elektronická zařízení (která mohou obsahovat nebezpečné látky) jsou budou recyklována a znovu použita. Pomáhá zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidského zdraví, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a chránit přírodní zdroje.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My,
Lab31 B.V.
Geert Scholtenlaan 12
1687 CL Wognum
Nizozemsko

na naši výhradní zodpovědnost prohlašujeme, že výrobek:

- Značka výrobku: Sologic
- Model výrobku č.: SL-CH-WIPA0510
  Seznam všech výrobků, na které se vztahuje toto prohlášení, je uveden v dodatku A
- Popis výrobku: Síťová nabíječka s 1 portem
- Parametry výrobku:
  - Vstup: 100-240 V, 50/60 Hz, max. 0,3 A, třída II, IP20
  - Výstup: 5,0 V ⎓, celkem 1,0 A, 5,0 W
  - Spotřeba bez zatížení: 0,09 W
  - Průměrná aktivní účinnost: 73,65 %
  - Třída EPP: Třída VI

V souladu s ustanoveními směrnic:

- Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (EMC): 2014/30/EU
- Směrnice o výrobcích spojených se spotřebou energie (ERP): 2009/125/ES
- Směrnice pro ničené napětí (LVD): 2014/35/EU
- Omezení použití určitých nebezpečných látek ve směrnici o elektrických a elektronických zařízeních (RoHS): 2015/863, kterou se mění směrnice 2011/65/EU

A normy, s nimiž je výrobek ve shodě:
EMC:

- EN 55032:2015 + A1:2020
- EN 55035:2017 + A11:2020
- EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021
- EN 61000-3-3:2013 + A2:2021

LVD:

- EN 62368-1:2020 + A11:2020

ERP:

- (EU) 2019/1782

Místo: Wognum
Datum vydání: 01. 08. 2022
Lab31 B.V.

Jméno a podpis oprávněné osoby: R. van der Vat
Funkce: Jednatel firmy

Dodatek A - Seznam výrobků
Na následujícího výrobky se vztahuje EU prohlášení o shodě modelu SL-CH-WIPA0510

Číslo modelu	**Popis**
SL-CH-WIPA0510-B	Sologic - Síťová nabíječka s 1 portem - černá
SL-CH-WIPA0510-W	Sologic - Síťová nabíječka s 1 portem - bílá

Nejnovější prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: https://dayes.eu/docs.

(IT) MANUALE UTENTE: SOLOGIC - CARICABATTERIE DA PARETE A 1 PORTA (SL-CH-WIPA0510-X)

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Caricabatterie da parete a 1 porta
- Manuale utente

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Adottare sempre le seguenti precauzioni di base prima di utilizzare il "Caricabatterie da parete a 1 porta", di seguito denominato "dispositivo"

SPIEGAZIONE DELLE ICONE UTILIZZATE

OSSERVAZIONE!
Seguire le istruzioni del manuale utente!

AVVERTENZA!
Avvertenza per potenziale pericolo di vita e/o gravi lesioni irreversibili!

AVVERTENZA! Rischio di scossa elettrica
Avvertenza per potenziale rischio di morte e/o gravi lesioni irreversibili!

AVVERTENZA! Rischio di soffocamento
Avvertenza per potenziale pericolo di vita e/o gravi lesioni irreversibili!

SOLO PER USO INTERNO!
Utilizzare l'apparecchio solo in ambienti chiusi, in zone asciutte e lontano dall'acqua per evitare il rischio di scosse elettriche o cortocircuiti.

Classe II
Si riferisce ad apparecchiature in cui la protezione contro le scosse elettriche non si basa solo sull'isolamento di base, ma in cui vengono adottate ulteriori precauzioni di sicurezza, quali il doppio isolamento o l'isolamento rinforzato, e non è presente una messa a terra di protezione o non dipendono dalle condizioni di installazione.

MARCATURA CE
Indica che il prodotto venduto in Europa è stato valutato per soddisfare elevati requisiti di sicurezza, salute e protezione ambientale.

ISTRUZIONI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE (RAEE, direttiva relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

USO PREVISTO:

Il dispositivo è compatibile con sorgenti di alimentazione 110-220 V per la ricarica di dispositivi con carica/alimentazione USB con corrente di carica massima pari a 1 A. Prima di utilizzare il dispositivo raccomandiamo di leggere il manuale utente del dispositivo da caricare/alimentare verificandone le specifiche di carica/alimentazione. Utilizzare il dispositivo soltanto in ambienti asciutti.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE:

- Potenza di ingresso: 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A max, Classe II, IP20
- Potenza in uscita: 5,0 V ⎓, 1,0 A totale, 5,0 W
- Temperatura di esercizio: 0 - 40 °C (senza condensazione - 93% RH)
- Consumo energetico a vuoto: 0,09 W
- Efficienza attiva media: 73,65%
- Classe ERP: VI
- Protezioni: da sovraccarico, sovratensione, surriscaldamento e da cortocircuito in uscita.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del dispositivo a terzi, consegnare anche il presente manuale.
- Utilizzare il dispositivo unicamente in conformità alle istruzioni fornite nel presente manuale utente.
- Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.
- Il dispositivo è destinato a uso domestico o simile, non professionale.

AVVERTENZA! Non lasciare incustodito il materiale da imballaggio in quanto potrebbe costituire un pericolo per i bambini. **Rischio di soffocamento!**

INFORMAZIONI ESTRUZIONI DI SICUREZZA GENERALE

- Utilizzare il dispositivo soltanto per lo scopo previsto. Uso improprio potrebbe danneggiare il dispositivo.
- Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Tenere i bambini sotto stretta sorveglianza per impedire loro di utilizzare il dispositivo come un giocattolo.
- Non consentire ai bambini di pulire o sottoporre a manutenzione il dispositivo senza supervisione.
- Prima dell'uso, controllare eventuali danni esterni visibili sul dispositivo. Non azionare il dispositivo se danneggiato.
- Non sottoporre il dispositivo a sollecitazioni meccaniche.
- Maneggiare il dispositivo con cura. Sollecitazioni, impatti o cadute, anche da altezza ridotta, possono danneggiare il dispositivo.

Utilizzare il dispositivo solo all'interno, in ambienti asciutti e lontano dall'acqua.

- Rimuovere il dispositivo dalla presa di corrente durante i temporali.
- Quando il dispositivo non è in uso, conservarlo in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il dispositivo nelle immediate vicinanze di fonti di calore come fiamme libere (ad es. piastre cottura).
- La garanzia decade immediatamente in caso di danni al dispositivo causati da mancata osservanza delle presenti istruzioni per l'uso. Il produttore declina qualsiasi responsabilità per danni causati da mancato rispetto delle istruzioni riportate all'interno del presente manuale utente, negligenza o uso non conforme alle condizioni indicate nel presente manuale.
- Non utilizzare solventi abrasivi per pulire il dispositivo.
- Non utilizzare corpi estranei per pulire il dispositivo.
- Non tentare di smontare o riparare il dispositivo, né di modificarlo in alcun modo.
- Il dispositivo non contiene componenti riparabili dall'utente.
- Le riparazioni possono essere eseguite esclusivamente da un centro di assistenza qualificato. Centro di assistenza qualificato: reparto post-vendita del produttore o del negozio, riconosciuto e autorizzato ad eseguire tali riparazioni, in modo da prevenire potenziali pericoli. In caso di problemi con il dispositivo, restituirlo a tale reparto.

ELETTRICITÀ E CALORE

- Prima dell'uso accertarsi che la tensione di rete sia uguale a quella indicata sul dispositivo.
- Inserire il dispositivo in una presa elettrica facilmente accessibile in qualsiasi momento e nella presa progettata per 2 pin rotondi (Tipo C, E, F, J, K e L).
- Rimuovere sempre il dispositivo dalla presa elettrica dopo averlo utilizzato.
- Non utilizzare il dispositivo se è diventato difettoso o se è stato danneggiato in qualche modo.
- Non mettere in funzione l'apparecchio utilizzando un interruttore a tempo esterno o un sistema di controllo da remoto a parte.
- Accertarsi di avere le mani asciutte prima di toccare il dispositivo o il cavo di ricarica.
- Non lasciare mai il dispositivo in carica incustodito.
- Per limitare o prevenire il rischio di lesioni personali, scossa elettrica, incendio o danni al dispositivo non eseguire oggetti metallici nell'apertura della porta di ricarica USB né in altre aperture o porte.

AVVERTENZA! Non aprire la struttura in quanto ciò potrebbe causare scossa elettrica!

AVVERTENZA! Per evitare il rischio di scosse elettriche, non immergere **mai** il dispositivo in acqua o altro liquido. E non utilizzarlo più se ci accade.

- Non schiacciare, forare o smontare il dispositivo.

AVVERTENZA! Il danneggiamento dell'involucro e/o la perforazione del dispositivo può provocare esplosioni o incendi!

- Non utilizzare il dispositivo a temperature inferiori a -10 °C o superiori a 40 °C.
- Non smaltire il dispositivo nei rifiuti domestici. Portarlo alla vostra stazione ecologica locale. Per maggiori dettagli rivolgersi alle sedi competenti in loco.

AVVERTENZA! Non coprire il dispositivo con indumenti, tendaggi o altro materiale per prevenire surriscaldamento ed eventuali rischi di incendio.

Tutti i contenuti e le specifiche menzionate in questo manuale sono soggetti a modifiche senza preavviso.

ISTRUZIONI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE (RAEE, direttiva relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, applicabile negli stati membri dell'UE)

Questo prodotto è stato realizzato utilizzando materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati. Al termine della sua vita utile, il prodotto non può essere smaltito come un normale rifiuto domestico, ma deve essere conferito a un centro di raccolta specifico per il riciclaggio di attrezzature elettriche ed elettroniche. Ciò è indicato nel manuale utente e sull'imballaggio dal simbolo del bidone barrato con una croce. Le materie prime utilizzate sono adatte al riciclo. Rivolgersi alle autorità locali competenti per conoscere l'ubicazione del punto di raccolta più vicino.
Scegliendo di riciclare apparecchi usati o materie prime si offre un contributo importante alla tutela dell'ambiente.
Lo smaltimento corretto garantisce che i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (che possono contenere sostanze pericolose) siano riciclati e riutilizzati in modo appropriato. Aiuta ad evitare potenziali danni all'ambiente e alla salute dell'uomo, alla fauna selvatica e a preservare le risorse naturali.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Noi,
Lab31 B.V.
Geert Scholtenslaan 12
1687 CL Wognum
Paesi Bassi

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

- Marchio del prodotto: Sologic
- N. modello prodotto: SL-CH-WIPA0510
  Vedere l'appendice A per un elenco di tutti i prodotti coperti da questa dichiarazione
- Descrizione prodotto: Caricabatterie da parete a 1 porta
- Potenza del prodotto:
  - Ingresso: 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A max, Classe II, IP20
  - Uscita: 5,0 V ⎓, 1,0 A totale, 5,0 W
  - Consumo energetico a vuoto: 0,09 W
  - Efficienza attiva media: 73,65%
  - Classe ERP: Classe VI

In conformità alle disposizioni delle direttive:

- Direttiva di compatibilità elettromagnetica (EMC): 2014/30/UE
- Direttiva sui prodotti connessi all'energia (ERP): 2009/125/CE
- Direttiva di bassa tensione (LVD): 2014/35/UE
- Direttiva relativa alle restrizioni nell'uso di determinate sostanze pericolose in apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS): 2015/863 che modifica 2011/65/UE

e agli standard a cui è dichiarato conforme:
EMC:

- EN 55032:2015 + A1:2020
- EN 55035:2017 + A11:2020
- EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021
- EN 61000-3-3:2013 + A2:2021

LVD:

- EN 62368-1:2020 + A11:2020

ERP:

- (EU) 2019/1782

Luogo: Wognum
Data di rilascio: 01-08-2022
Lab31 B.V.

Nome della firma autorizzata: R. van der Vat
Titolo: Amministratore delegato

Appendice A - Elenco dei prodotti
I seguenti prodotti sono coperti dalla dichiarazione di conformità UE del numero di modello SL-CH-WIPA0510

Numero di modello	**Descrizione**
SL-CH-WIPA0510-B	Sologic - Caricabatterie da parete a 1 porta - Nero
SL-CH-WIPA0510-W	Sologic - Caricabatterie da parete a 1 porta - Bianco

La dichiarazione di conformità più recente è disponibile al seguente indirizzo internet: https://dayes.eu/docs

(SK) NÁVOD NA POUŽITIE: SOLOGIC - SIEŤOVÁ NABÍJAČKA S 1 PORTOM (SL-CH-WIPA0510-X)

OBSAH BALENIA:

- Sieťová nabíjačka s 1 portom
- Návod na použitie

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím „Sieťová nabíjačka s 1 portom", ďalej len „zariadenie", vždy postupujte podľa nižšie uvedených preventívnych opatrení.

VYSVETLENIE POUŽITÝCH IKON

UPOZORNENIE!
Dodržiavajte pokyny v návode na použitie!

VAROVANIE!
Varovanie pred potenciálnym nebezpečenstvom ohrozenia života a/alebo vážnym nevratným zranením!

VAROVANIE! Riziko zásahu elektrickým prúdom
Varovanie pred potenciálnym nebezpečenstvom usmrtenia a/alebo vážnym nevratným zranením!

VAROVANIE! Nebezpečenstvo udusenia
Varovanie pred potenciálnym nebezpečenstvom ohrozenia života a/alebo vážnym nevratným zranením!

LEN NA POUŽITIE V INTERIÉRI!
Zariadenie používajte len v interiéri a suchom prostredí. Nepoužívajte ho v blízkosti vody, aby ste zabránili riziku zásahu elektrickým prúdom alebo skratu.

Trieda II
Vzťahuje sa na vybavenie, kde ochrana pred zásahom elektrickým prúdom nespočíva výlučne v základnej izolácii, no aj v dopĺňajúcich bezpečnostných opatreniach, ako sú dvojitá izolácia alebo zvýšená izolácia, a ktoré nedisponuje žiadne ochranné uzemnenie ani nezávisí od prostredia inštalácie.

OZNAČENIE CE
Vyjadruje, že hodnotenie výrobku predávaného v Európe je v súlade s prísnymi požiadavkami na bezpečnosť, zdravie a ochranu životného prostredia.

POKYNY TÝKAJÚCE SA OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA (OEEZ, smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení)

ÚČEL POUŽITIA:

Zariadenie je kompatibilné so 110 - 220 V zdrojmi napájania na nabíjanie USB napájacích/nabíjacích zariadení s maximálnym nabíjacím prúdom 1 A. Pred použitím zariadenia odporúčame, aby ste si prečítali návod na použitie zariadenia, ktoré chcete napájať alebo nabíjať a pozreli si technické údaje pre napájanie alebo nabíjanie. Zariadenie používajte iba v suchom prostredí.

VLASTNOSTI A TECHNICKÉ ÚDAJE:

- Príkon: 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A max, trieda II, IP20
- Výstupný výkon: 5,0 V ⎓, 1,0 A celkovo, 5,0 W
- Prevádzková teplota: 0 - 40 °C (relatívna vlhkosť 93 %, bez kondenzácie)
- Spotreba energie bez zaťaženia: 0,09 W
- Priemerná aktívna účinnosť: 73,65 %
- Trieda ERP: VI
- Ochrana: proti prefaženiu, prepätiu, prehriatiu a výstupnému skratovému prúdu.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

- Pozorne si prečítajte pokyny týkajúce sa použitia a uschovajte ich na bezpečnom mieste. Ak toto zariadenie dáte niekomu inému, spolu s ním odovzdajte aj tento návod.
- Zariadenie používajte len v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode na použitie.
- Zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Toto zariadenie je určené na použitie v domácnosti alebo na podobný účel, nie na profesionálne použitie.

VAROVANIE! Nenechávajte obalový materiál nedbalo pohodený. Mohol by sa stať zdrojom nebezpečného materiálu na hranie pre deti. **Nebezpečenstvo udusenia!**

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE A POKYNY

- Zariadenie používajte len na jeho určený účel.
- Nesprávne používanie zariadenie by mohlo výrobok poškodiť.
- Toto zariadenie nie je hračka. Uchovávajte ho mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- Dôsledne dohliadajte na deti, aby toto zariadenie nepoužívali ako hračku.
- Nedovoľte, aby deti bez dozoru čistili toto zariadenie alebo vykonávali jeho údržbu.
- Pred použitím zariadenie skontrolujte, či na ňom nie je viditeľné vonkajšie poškodenie. Ak je zariadenie poškodené, v žiadnom prípade s ním nemanipulujte.
- Zariadenie chráňte pred mechanickým namáhaním.
- So zariadením manipulujte pozorne. Otrasy, nárazy alebo pády, dokonca aj z malej výšky, môžu viesť k poškodeniu zariadenia.

Zariadenie používajte len v interiéri a suchom prostredí. Nepoužívajte v blízkosti vody.

- Počas búrok, pri ktorých sa tvoria blesky, zariadenie vytiahnite zo sieťovej zásuvky.
- Keď zariadenie nepoužívate, uskladnite ho na suchom a bezpečnom mieste mimo dosahu detí.
- Zariadenie nepoužívajte v bezprostednej blízkosti zdrojov tepla, ako je otvorený oheň (napríklad varné platne).
- Záruka okamžite zanikne, ak sa zariadenie poškodí v dôsledku nedodržiavania pokynov uvedených v tomto návode na používanie. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov uvedených v návode na používanie, nedbalým používaním alebo používaním v rozpore s podmienkami v tomto návode.
- Na čistenie zariadenia nepoužívajte abrazívne čistiace rozpúšťadlá.
- Na čistenie zariadenia nepoužívajte ostré predmety.
- Zariadenie sa nepokúšajte rozobrať ani opravovať alebo akýmkoľvek spôsobom upravovať.
- Zariadenie neobsahuje žiadne časti, ktoré by mohol opraviť používateľ.
- Opravy môže vykonávať len kvalifikované servisné stredisko. Kvalifikované servisné stredisko: poprejazné oddelenie výrobcu alebo obchodu, ktorý je uznané a oprávnené vykonávať takéto opravy, aby sa predišlo potenciálnym nebezpečenstvám. V prípade problémov so zariadením ho vráťte na toto oddelenie.

ELEKTRICKÁ ENERGIA A TEPLO

- Pred použitím skontrolujte, či je napätie v elektrickej sieti rovnaké ako napätie uvedené na zariadení.
- Zariadenie zapojte do elektrickej zásuvky, ktorá je neustále ľahko dostupná. Elektrická zásuvka musí byť určená na pripojenie zástrčky s dvoma zaoblenými kolíkmi (typu C, E, F, I, K a L).
- Zariadenie po použití vždy vytiahnite z elektrickej zásuvky.
- Zariadenie nepoužívajte, ak je pokazené alebo akokoľvek poškodené.
- Zariadenie neovládajte pomocou externého časového spínača alebo prostredníctvom samostatného diaľkového ovládania.
- Pred manipuláciou so zariadením alebo nabíjacím káblom sa uistite, že máte suché ruky.
- Nikdy nenechávajte zariadenie nabíjať bez dozoru.
- Aby ste zmenšili alebo zabránili nebezpečenstvu úrazu, zásahu elektrickým prúdom, požiaru alebo poškodenia zariadenia, nikdy sa nepokúšajte vsunúť kovové predmety do otvorov v porte USB nabíjačky a/alebo do iných otvorov a portov.

VAROVANIE! Neotvárajte kryt zariadenia, môže prísť k zásahu elektrickým prúdom!

VAROVANIE! V záujme prevencie rizika zásahu elektrickým prúdom zariadenie nikdy neponárajte do vody ani iných kvapalín. Ak sa tak stane, už ho viac nepoužívajte.

- Zariadenie sa nepokúšajte roztrvit, prepichnúť ani rozobrať.

VAROVANIE! Poškodenie krytu a/alebo prepichnutie zariadenia môže spôsobiť výbuch alebo požiar!

- Zariadenie nepoužívajte v prostredí, v ktorom teplota klesne pod -10 °C alebo prekročí 40 °C.
- Zariadenie nevyhadzujte do komunálneho odpadu. Odovzdajte ho v miestnej recyklačnej stanici. Ďalšie informácie vám poskytnú miestne úrady.

VAROVANIE! Zariadenie nikdy nepriekrývajte látkami, záclonami či inými materiálmi, aby nedošlo k jeho prehriatiu a možnému riziku požiaru.

Celý obsah a technické parametre uvedené v tomto návode sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

POKYNY TÝKAJÚCE SA OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA (OEEZ, smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení)

Tento výrobok je vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré možno recyklovať a znovu použiť. Výrobok sa na konci životnosti nesmie vyhadzovať do bežného domového odpadu, ale sa musí zaniesť na špeciálne zberné miesto, ktoré zabezpečuje recykláciu elektrických a elektronických zariadení. To je uvedené v návode na použitie a na obale v forme symbolu prečiarkutého smetného koša na kolieskach. Použité suroviny sú vhodné na recykláciu.
Informácie o najbližšom zbernom mieste vám poskytne miestna výkonná samospráva.
Recykláciou použitých spotrebičov alebo surovín významne prispievate k ochrane nášho životného prostredia.
Správna likvidácia zabezpečuje, že odpad z elektrických a elektronických zariadení, ktorý môže obsahovať nebezpečné látky, bude recyklovaný a znovu použitý vhodným spôsobom. Pomáha predchádzať potenciálnym škodám na životnom prostredí, ľudskom zdraví, voľne žijúcich živočíchoch a chráni prírodné zdroje.

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

My,
Lab31 B.V.
Geert Scholtenslaan 12
1687 CL Wognum
Holandsko

vyhlasujeme na našu výhradnú zodpovednosť, že výrobok:

- Značka výrobku: Sologic
- Č. modelu výrobku: SL-CH-WIPA0510
  Zoznam všetkých výrobkov, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie, nájdete v prílohe A
- Popis výrobku: Sieťová nabíjačka s 1 portom
- Klasifikácia výrobku:
  - Príkon: 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A max, trieda II, IP20
  - Výkon: 5,0 V ⎓, 1,0 A celkovo, 5,0 W
  - Spotreba energie bez zaťaženia: 0,09 W
  - Priemerná aktívna účinnosť: 73,65 %
  - Trieda ERP: Trieda VI

Podľa ustanovení:

- Smernica o elektromagnetickej kompatibilite (EMK): 2014/30/EÚ
- Smernica o energetickej významných výrobkoch (ERP): 2009/125/ES
- Smernica o nízkom napätí (LVD): 2014/35/EÚ
- Smernica o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (RoHS): 2015/863 upravujúcej smernicu 2011/65/EÚ

a noriem, z ktorých vychádza toto vyhlásenie o zhode:
EMK:

- EN 55032:2015 + A1:2020
- EN 55035:2017 + A11:2020
- EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021
- EN 61000-3-3:2013 + A2:2021

LVD:

- EN 62368-1:2020 + A11:2020

ERP:

- (EÚ) 2019/1782

Miesto: Wognum
Dátum vydania: 01-08-2022
Lab31 B.V.

Overený podpis, meno: R. van der Vat
Funkcia: konateľ

Príloha A - Zoznam výrobkov
Nasledujúce výrobky sú zahrnuté v EÚ vyhlásení o zhode modelu SL-CH-WIPA0510

Číslo modelu	**Popis**
SL-CH-WIPA0510-B	Sologic - Sieťová nabíjačka s 1 portom - čierna
SL-CH-WIPA0510-W	Sologic - Sieťová nabíjačka s 1 portom - biela

Najnovšie vyhlásenie o zhode nájdete na nasledujúcej internetovej adrese: https://dayes.eu/docs

(ES) MANUAL DE USO: SOLOGIC - CARGADOR DE PARED DE 1 PUERTO (SL-CH-WIPA0510-X)

CONTENIDO DEL PAQUETE:

- Cargador de pared de 1 puerto
- Manual de uso

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Adopte siempre las siguientes precauciones antes de usar el «Cargador de pared de 1 puerto» (en adelante, el «dispositivo»).

EXPLICACIÓN DE LOS ICONOS UTILIZADOS

¡ATENCIÓN!
¡Sigа las instrucciones del manual de usuario!

¡ADVERTENCIA!
¡Advertencia de posible peligro de muerte o lesión grave irreversible!

¡ADVERTENCIA! Riesgo de descarga eléctrica
¡Advertencia de posible peligro de muerte o lesión grave irreversible!

¡ADVERTENCIA! Riesgo de asfixia
¡Advertencia de posible peligro de muerte o lesión grave irreversible!

¡EXCLUSIVAMENTE PARA USO EN INTERIORES!
Use el dispositivo únicamente en interiores, en áreas secas y nunca en las proximidades de agua para evitar el riesgo de descarga eléctrica o cortocircuito.

Clase II
Se refiere a los dispositivos en los que la protección frente a descargas eléctricas no se basa únicamente en un aislamiento básico, sino que se adoptan precauciones de seguridad adicionales, como doble aislamiento o aislamiento reforzado, y no requieren una toma a tierra de protección ni dependen de las condiciones de instalación.

MARCADO CE
Indica que el producto que se vende en Europa ha sido evaluado para satisfacer unos estrictos requisitos de seguridad, salud y protección ambiental.

INSTRUCCIONES PARA PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE (RAEE, la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

USO PREVISTO:

El dispositivo es compatible con fuentes de alimentación de 110 V - 220 V. Sirve para cargar o alimentar dispositivos con toma USB con corriente de carga máxima de 1 A. Antes de usar el dispositivo, se recomienda leer el manual de uso del dispositivo que se va a cargar o alimentar y consultar las especificaciones de carga o alimentación. Utilice el dispositivo únicamente en lugares secos.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES:

- Potencia de entrada: 100 V - 240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A máx., clase II, IP20
- Potencia de salida: 5,0 V ⎓, 1,0 A total, 5,0 W
- Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C (sin condensación - 93 % HR)
- Consumo eléctrico sin carga: 0,09 W
- Eficiencia activa media: 73,65 %
- Clase ERP: VI
- Protecciones: Sobrecarga, sobretensión, recalentamiento y cortocircuito en la salida.

INFORMACIÓN GENERAL

- Lea atentamente las instrucciones de uso y guárdelas en un lugar seguro. Si transfiere el dispositivo a otras personas, entregúeles también este manual.
- Use este dispositivo únicamente conforme a las instrucciones de este manual.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Este dispositivo se ha diseñado exclusivamente para uso doméstico, no es apto para uso profesional.

¡ADVERTENCIA! No deje materiales de embalaje tirados de forma descuidada porque podrían convertirse en un juguete peligroso para los niños pequeños. **¡Riesgo de asfixia!**

INFORMACIÓN GENERALE INSTRUCCIONES DESEGURIDAD

- Utilice el dispositivo únicamente para los fines para los que se ha concebido.
- El uso inadecuado del dispositivo podría dañarlo.
- Este dispositivo no es un juguete.